HITACHI Inspire the Next

クッキングガイド

〈取扱説明書・料理集〉

保証書別添付

日立オーブンレンジ

家庭用

型式 MRO-LF6

柔らかプリン

このたびは日立オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

このクッキングガイドをよ**くお**読みになり、正し≪ お使いください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存して

、/こご b -----

「安全上のご注意」 <mark>→ P.8~12</mark> をお読みいただき、 正しくお使いください。





はじめに

一度ドアを開閉し、表示部に「O」を 表示させてからお使いください。


●使用していないときの消費電力を節約するため、「0」表示の状態で放置すると、約10分後に、自動的に電源を切ります。 また、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。 (待機時消費電力オフ機能)



ドアを開閉すると電源が「入」に なり、表示部に「O」を表示します。 「電源の入れかた」 → P.4

オート調理を上手に使うために

- ●食品の表面温度を計ってオート調理する 赤外線センサーが内蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な 31種類のオートメニューを用意していま す。メニューを選んでスタートするだけで 上手に仕上がります。



食品を加熱室のテーブルプレートの 中央に置いてください。

※食品を端に置いたり、少量の食品を加熱すると正しく食品の温度が計れず加熱し過ぎや加熱むらとなり、発煙、発火のおそれがあります。

オートメニューを使った上手なあたため

あたためる食品	使用するオートメニュー
常温で保存したごはん、お総菜	1あたため
冷蔵室で冷蔵保存したごはん、お総菜	1あたため
冷凍室で冷凍保存したお総菜	2 解凍あたため

※飲み物や揚げ物などに適したオートメニューもあります。

●オートメニューの仕上がりを5段階または3段階で調節することができます。

→ P.19

もくじ

まず 確認

はじめに・・・・・・・・・・・・	2
初めて使うときの確認と準備・・・・・・	4.5
・据え付けの確認・・・・・・・・・・	4
電源の入れかた・・・・・・・・・・	4
・空焼き (脱臭) のしかた・・・・・・・・	5
各部のなまえ・操作パネル・付属品 ・・・	6.7
•操作パネルのはたらき ・・・・・・・・	7
安全上のご注意・・・・・・・・	8~12
加熱のしくみ・・・・・・・・・・・・・・	13
付属品(黒皿)の使いかた ・・・・・・・	13~15
・ 手動調理で使う場合 ・・・・・・・・・	13
• オート調理で使う場合・・・・・・・・	14、15
使える容器・使えない容器・・・・・・・	16,17

使いかたとコツ

上手な使いかた・調理のコツ ・・・・・・	18、19
・食品の分量と容器の大きさ ・・・・・・・	18
食品を置く位置・・・・・・・・・	18
・2個以上の食品の同時あたため・・・・・・	18
オート調理の仕上がり調節・・・・・・・	19
・調理中の仕上がり状態確認 ・・・・・・・	19
オート調理後の追加加熱・・・・・・・・	19
・調理後の食品(容器)や黒皿の取り出し・・	19
・終了音 (メロディー) の切り替え・・・・・・	19

黒皿(角皿) <u></u>レンジ加熱では使わない



(レンジ加熱時)

(レンジ加熱時)

※黒皿(角皿)をレンジ加熱で使用すると火花 (スパーク)が発生し、塗装が剥がれたり、 ドアファインダー(ドアガラス)が破損して 故障・けがの原因となります。

あたためる(レンジ加熱)

めににめる(レング加熱)	
ごはん、お総菜のあたため・・・・1あたため	20,21
冷凍保存したごはん、お総菜のあたため 2解凍あたため	22,23
飲み物のあたため・・・・・・・3牛乳 4酒かん	24
・コンビニ弁当のあたため・・・・・ 8コンビニ弁当	25
下ごしらえする	
野菜の加熱 (ゆでる)・・・・・・ (6葉・果菜) 7根菜	26、27
肉や魚の解凍・・・・・・・・・・	28,29

あたためる(オーブン加熱)

調理する

5解凍

-	<u> </u>	
	レンジメニューの調理・・・・・・	31,32
	・飲み物・デイリー・・・・・・!	31
	9肉じゃが	
	101/1-	

・10分メニュー・・・・・・・ **32** 11焼きそば 12マーボーなす 13あさりの酒蒸し

 予熱「なし」メニューの調理・・・ 33、34

 ス・角皿スチーム・・・・・・ 33

14茶わん蒸し 15手作り豆腐 16蒸しパン 7柔らかプリン

18スフレチーズケーキ

19蒸しチョコレートケーキ

・焼き物・焼き菓子・・・・・・・20鶏のハーブ焼き 21鶏のから揚げ22ヒレカツ 23オーブン天ぷら

24グラタン 25ホイル焼き

|27簡単パン||28スポンジケーキ||30パウンドケーキ||31ブラウニー

予 予熱「あり」メニューの調理・・・ 35

26ピザ 29マドレーヌ

レンジ加熱

一定の出力(W)で加熱する・・ 36、37加熱途中で出力(W)を自動的に下げる (リレー加熱)・・・・・・・・38

グリル加熱

魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する 39

オーブン 加熱

予熱「あり」で加熱する・・・・・・予熱「なし」で加熱する・・・・・41

発酵

・レンジ発酵で加熱する・・・・・・ 42

オーブン発酵で加熱する・・・・・43

手動調理をするときの加熱時間・・ 44、45

お手入れ

・本体・付属品のお手入れ・・・・・ 46・臭いが気になるとき(脱臭)・・・・ 47

こんなときは

●うまく仕上がらないとき・・・・・ 48~50
 ●お困りのときは・・・・・・ 51、52
 ●お知らせ表示が出たとき・・・・ 53
 ●保証とアフターサービス・・・・ 83
 ●ご相談窓口・・・・・ 83
 ●仕様・・・・・・ 裏表紙

料理集

54~82

料理集 もくじ・・・・・・・ 54、55

初めて使うときの確認と準備

据え付けの確認

め

て使うときの確認と準備

●設置の際は下図にしたがって放熱スペースをあけてください。 ※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。

- ●本体の背面は、壁や家具などぴったりつけていても大丈夫ですが次のことを確認してください。
- ・壁や収納棚が熱に弱い物ではありませんか。
- ・壁の材質によっては壁に本体との接触跡がつく場合があります。少しすき間をあけてください。 背面の壁がガラスの場合、20cm以上間があいていますか。

※近いと温度差で割れるおそれがあります。

- 熱に弱い物やカーテンのそばに据え付けないでください。
- ●底面の吸気口をふさぐ設置はしないでください。
- ●事故防止のため、アースを確実に取り付けてください。 → P.9、12
- ●5面(上面・左側面・右側面・背面・底面)を囲む設置はしないでください。
 - ・製品の周りにすき間があっても、上面・左側面・右側面・背面のいずれか1面を開放してください。

以上

●水平で丈夫な台の上に据え付けてください。

電源の入れかた

ドアを開けると電源が入ります。(表示部に「ひ」を表示)

●使用していないときの消費電力を節約するため 電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電 源は入りません。



●一度ドアを開けると電源が入り、表示部に「分」を表示します。



●電源を「入」の状態で放置すると、約10分後には、自動的に電源が切れます。 (待機時消費電力オフ機能)



排気口

背面は壁に

できます。

ピッタリ設置

10cm以上

※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。


本体が故障する原因になります。

十分な放熱スペースがないと、壁面が変色したり、

空焼き(脱臭)のしかた

脱臭

- ●加熱室壁面にはさびを防ぐため油が塗ってあります。初めてお使いになるときには、「空焼き(脱臭)」を次の手順で行い、油を焼き切ってください。
- ●梱包材は、すべて取り除いてからご使用ください。
- ●空焼き (脱臭) はヒーター (オーブン加熱) で行い、本体が熱くなります。



脱臭を押す

※空焼き (脱臭) はヒーター (オーブン加熱) で行います。加熱時間は20分です。



あたためスタート

<u></u> 注意

を押してスタートする

終了音が鳴ったら終了です

- ※空焼き終了後、冷却のため約2分間ファンが 回転します。冷却終了後は自動停止します。
- ※空焼き終了後はすぐに調理せず、加熱室が冷めてから使用してください。




(やけど・けか

(やけど・けが・火災の原因になります)

- ●空焼き (脱臭) の加熱中や終了後しばらくは、本体 (ドア、キャビネット、加熱室とその周辺) に触れない。
- ●空焼き (脱臭)を行うときは、加熱室に何も入れない。
 - ●空焼き (脱臭) を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開けるか、換気扇を使って換気を行う。
 - ●煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す。
 - ●加熱室が冷めてから使用する

各部のなまえ・操作パネル・付属品



付属品

■黒皿(ホーロー製)

■クッキングガイド (本書)



■保証書

(レンジ加熱では) (使えません)

黒皿用の「取っ手」(別売品)

黒皿用「取っ手」を別売品として扱っています。お買い上げの販売店にご相談ください(黒皿以外には使用できません)




厚めの乾いたふきんやお手 持ちのオーブン用手袋を 使い、両手で黒皿を取り出 します

2012年9月現在

部品名	部品番号	希望小売 価 格
取っ手	MRO- N80 003	840円 (税抜800円)

操作パネルのはたらき



※1000Wについて

高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分間)です。 オート調理の「1あたため」等の限定したメニューにのみ働きます。 ※オート調理の場合、メニューによって スタート直後、表示部に「♪ こ」を表示 します。

右側面

安全上のご注意 この製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

危険 特に高い」内容です。

人身への危害、財産への損害を未然に防ぐため、お守りいただくことを、次のように区分して、説明しています。 本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度 を区分して、説明しています。

ある」内容です。




■お守りいただく内容を図記号で区分して、説明して います。

「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



「死亡または重傷を負うおそれが

「死亡または重傷を負うおそれが

実行しなければならない「指示」 内容です。

製品内部には高圧部があります

个危険



安全上のご注意

改造はしない 修理技術者(サービスマン)以外の人は修 理・分解をしない

火災・感電・けがの原因になります

故障した場合は、お買い上げの販売店にご 相談ください。



吸気口・排気口など、製品の穴やすき間 に指や物を差し込まない(特に子供のい たずらなどに注意する)

火災・感電・けがの原因になります 異物が本体に入った場 合は、電源プラグを抜い て、お買い上げの販売 店にご相談ください。



電源プラグ・電源コード・コンセントは



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電のおそれがあります


ぬれ手禁止



傷ついた物、ゆるんだコンセン トを使用しない

感電・発火・火災の原因になります





ほかの器具との併用は、コンセント 部が異常発熱して、発火の原因にな ります

電源コードを傷める原因になります



(タコ足配線は禁止)



電源プラグ、電源コードを傷つけない

感電・発火・火災の原因になります

傷つけのおそれのある取り扱い例

- ●加工する
- ●束ねる
- ●無理に曲げる ●引っ張る
 - ●重い物をのせる ●挟み込む

- ●ねじる



電源プラグのほこりは確実にふき取る (特に刃や刃の取り付け面)

ほこりに湿気が溜まり、絶縁が弱まり、火災の原因



を抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを コンセントから抜く

絶縁が弱まり、漏電・感電・火災の原因になります



電源コードは排気口などの高温部に近づ けない



電源プラグを抜くときは、電源コードを 引っ張って抜かない

断線して、発火の原因になります 電源プラグを持って抜いてください

据え付けは

次のような場所では使用しない

●幼児の手の届く場所

事故・やけど・けがの原因になります

- ●カーテンやスプレー缶など燃えやすい物の近く
- ●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど、熱に弱い物の上



オーブンやグリル 加熱時などの高温 で、引火の原因に



本体の上に物を置かない

オーブンやグリル加熱時などは、高温となり過熱して焦げたり、変形することがあります



製品や付属品の梱包材はすべて取り除き、ポリ袋は幼児の手の届かない場所に保管、または廃棄する **梱包材の発火、ポリ袋をかぶることによる窒息事故の原因になります**



5面(上面・左側面・右側面・背面・底面)を囲む設置はしない

製品の周りにすき間があっても、上面・左側面・右側面・背面のいずれか 1面を開放してください



流しやコンロなど、水のかかるところや火気・熱気の近くで使用しない 感電や漏電、発火の原因になります



水平で丈夫な場所に据え付ける

不安定な場所は、振動・騒音・本体落下の原因になります




本体と壁などの間は、下表の距離以上にあける

距離をあけないと、壁や置いた物が過熱して、変色・変形・発火す る原因になります

この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に 適合しています

場所	上方	下方	左方	右方	前方	後方
隔離距離(cm)	10	0	5	5	開放	0





周囲の保護のために

周囲が熱に弱い壁材や家具でない場所・コンセントが排気口近傍に無い場所に据え付けてください。 後方がガラスの場合、温度差で割れるおそれがあります。20cm以上あけてください。 表や図の距離をあけても、排気で汚れたり結露することがあります。距離をさらにあけるか、壁面側 にアルミホイルを貼ると汚れや結露を軽減できます。

アース線は



アースを確実に取り付ける


感電や漏電の原因になります コンセントにアース端子がある場 合はアース線先端の被覆を取り、

芯線をアース端子に確実に取り




- ●アース端子がない場合は、アース接地工事する 接地工事には「電気工事士」の有資格者による接地工事 が法律で義務付けられています。お買い上げの販売店にご 相談ください(本体価格には、工事費は含まれていません)
- ●湿気の多い場所や水気のある場所で使用する場合は、 感電事故を防止するため「電気工事士」の有資格者に よるD種接地工事が法律で義務付けられています

ガス管、水道管、電話や避雷針のアースには取り付けないでください(法令で禁止されています)





調理の目的以外には使用しない やけど・けが・火災の原因になります





ドアに物を挟んだまま調理しない 電波もれや熱もれによる傷害・やけど・発火・火



本体が転倒・落下した場合は、そのまま使 用しない

電波もれや熱もれ・感電・やけどの原因になります お買い上げの販売店へ点検をご依頼ください 転倒・落下を防ぐ「転倒防止金具」(別売品)をご 利用ください

背面と壁との距離がぴったりの場合(部品番号: MRO-JV300-012) と、15~22cmの場合(部品 番号: MRO-N80-016) があります。詳細は本書記 載の「ご相談窓口」にお問い合わせください。 → P.83



加熱室壁面やテーブルプレートなどに食 品くずがついたまま調理しない 発火・火災の原因になります



空焼き (|脱臭|)は次の状態で行う

- ●加熱室内に何も入れない
- ●煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、 別の部屋に移す



テーブルプレートに、容器を強く当てたり 落としたりしない

割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使 用せず、お買い上げの販売店にご相談くださ

そのまま使用すると故障の原因になります。



吸気口・排気口をふさがない

発火・火災の原因になります



本体に水をかけない

誤って水をこぼした場合は、お買い上げの販 売店へご相談ください。



ドアに無理な力を加えたり、本体にのった

ドアがガタつき、電波もれや熱もれによる傷害 やけどの原因になります

●窓を開けるか換気扇を使って換気する 油の焼ける臭いや煙が出る場合があります

調理中や調理後は(空焼き(脱臭)運転を含む)



調理を中止するときは「とりけし」ボタンを押す 先に電源プラグを抜くと、火災・感電の原因になります



ドアを開けるときは、のぞき込まない 熱気や水蒸気などで、やけどの原因になります



高温のドアファインダー (ドアガラス) やテ ーブルプレートなどに水をかけない 割れるおそれがあります



高温になっているので、キャビネット・ドア・ 加熱室・テーブルプレート・黒皿などに直 接触れない

接触禁止 やけど・けがの原因になります



食品や容器、黒皿などの出し入れは、厚め の乾いたふきんや、市販のオーブン用手袋 を使用する

直接触れると、やけど・けがの原因になります



加熱室内で食品が燃え出したときはドアを 開けない

勢いよく燃えるおそれがあります

- 1.すぐに「とりけし」ボタンを押し、運転を止 め、電源プラグを抜く
- 2.本体から燃えやすい物を遠ざけ、鎮火するま で待つ。火がなかなか衰えないときは水か消 火器で消す

鎮火後、そのまま使用せず、お買い求めの販売 店にご相談ください。



ドアを開閉するときは、指の挟み込みに

やけど・けがの原因になります

オート調理(あたため)や手動調理(レンジ加熱)は



食品以外は加熱しない

やけど・けが・火災の原因になります 市販のレンジ加熱用の湯たんぽ、 哺乳びん(消毒バック)、玩具など は加熱しないでください。



次のような状態のまま加熱しない

- やけど・けが・火災の原因になります
- ●鮮度保持剤 (脱酸素剤など) を入れた状態
- ●包装や食品にラベルやテープを貼った状態
- ●びんや容器にふたや栓などをした状態
- ●缶詰の缶のままの状態
- ●市販のレトルト食品の袋のままの状態

鮮度保持剤は出す、ラベル・テープは剥がす、 ふたや栓は外し、缶詰などは別の容器に移し換 えて加熱してください。



生卵やゆで卵(殻付き・殻なしとも)、目玉 焼きは加熱しない

●卵を加熱する場合は、溶きほぐしてから加熱 する。卵が破裂して、テーブルプレートやドア ファインダーが破損するおそれがあります



ゆで卵



黄身や目玉焼き



|1あたため|で飲み物や汁物などを加熱しない

加熱し過ぎとなり、沸とうや突然の沸とうの原因 になります

- ●牛乳・コーヒー・お茶・水などは3牛乳 で加熱する
- ●お酒は4酒かんで加熱する



食品を加熱し過ぎないよう、次のようにする


発火の原因になります

加熱中や加熱後に突然沸とう(突沸)して飛び散り、やけど・けが・テーブルプレート破損の原因になります

- ●少量 (100g未満) の食品は手動調理の レンジ 500W 以下で加熱時間を 20~50秒に設定し、様子を見ながら加熱する
- ●オート調理は、食品分量・容器など本書記載の内容に従って加熱する
- ・少量 (100g未満) の食品は手動調理 (レンジ加熱) で様子を見ながら加熱する
- ・容器の重さは、食品分量と同じくらいの物を使用して加熱する ●手動調理は、時間設定を控えめにし、食品の仕上がりを見ながら加熱する




次の食品は、加熱前と加熱後にかき混ぜる。加熱室から取り出すときは、静かに取り出す 加熱中や加熱後に突然沸とう(突沸)して飛び散り、やけど・けが・テーブルプレート破損の原因になります



●油脂分の多い物 (生クリーム、バターなど)

破裂して、やけど・けがの原因になります





加熱前



殻や膜のある食品は、割れ目や切り目を入れてから加熱する





加熱室に食品を入れない状態で加熱しな

故障・発火の原因になります



金属製の次の物は使用しない


火花 (スパーク) で故障・発火・ドアファインダー 破損の原因になります

●付属品の黒皿



●金ぐしや金属の調理用具





●金属・ホーロー製の鍋、ふた



市販のベビーフードは、別の容器に移し 換えて加熱する

やけどの原因になります



乳幼児用ミルクやベビーフードはオート調 理で加熱しない

手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加 熱する

やけどの原因になります



ラップなどのおおいは、ゆっくり剥がす



蒸気が一気に出てやけどの原因になります

お手入れをするときは

安全上のご注意(つづき)



を抜く

電源プラグを抜いてから行う

差し込んだままでは、感電の原因になります



本体各部や黒皿などが冷めてから行う

熱いと、やけどの原因になります

異常・故障時は



直ちに「とりけし」ボタンを押し使用を中 止する

火災・感電・けがの原因になります すぐに電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店に点検・修理をご依 頼ください

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ●焦げくさい臭いがする
- ●異常な音がする
- ●火花 (スパーク) が出る
- ●本体に触れるとビリビリと電気を感じる
- ●ドアに著しいガタつきや変形がある
- ●加熱が自動的に終了しないときがある

お願い

- ●本体は、ラジオ、テレビ、無線機器 (無線LAN) やアンテナ線などから3m以上離す
- 雑音や映像の乱れ、通信エラーの原因になります
- ●落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜く 故障の原因になります

アース工事が必要なときは

- ●下記で使用する場合は、感電事故を防止するため電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」 が法律で義務づけられています。
- お買い上げの販売店、電気工事店にご相談ください。(本体価格には工事費は含まれていません)
- ■湿気の多い場所
- 水蒸気が充満する場所、土間・コンクリート床、酒・しょうゆなどを醸造または貯蔵する場所
- ■水気のある場所(漏電遮断機の取り付けも義務づけられています) 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

加熱のしくみ



電波(高周波)で食品を加熱します。 電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品に

は「吸収」されます。






金属にあたると 「反射」します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を 発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。


容器は「透過」します。





で経済的です。







ないので 栄養素が 保たれます。



盛りつけた ままで加熱 できます。 熱の

み


/付属品

(黒皿)

の使



食品を上ヒーターで加熱し、食品に焦げ目をつけ、中は柔らかく仕上がりま





上下ヒーターで加熱室の温度を均一に保ち、食品全体を包み込むようにし て焼きます。





(角皿スチーム)

加熱室に100℃前後の水蒸気を充満させながらオーブンと組み合わせて食品を加熱します。食 品に水分を加えるのでしっとり柔らかく仕上がります。(黒皿に水を入れて、加熱するオート調理 のみの加熱方法です。手動調理の場合は、設定できません。)

オーブン加熱

セットして使用し セットして使用し

ます。

付属品(黒皿)の使いかた

手動調理で使う場合

●黒皿は、本書に従い、下記使いかたの例を参考に上段、下段に正しくセットしてお使いください。


レンジ加熱 使えません 使えません 使えます



セットしないでください。








上段

上段の皿受棚に



下段

下段の皿受棚に



使えます

グリル加熱

上段

上段の皿受棚に セットして使用し ます。

■オート調理でのご使用について

黒皿をレンジ加熱で使用すると火花

(スパーク)が発生し、塗装が剥がれた

り、ドアファインダー (ドアガラス) が破

加熱室底面へ直接置いたり、皿受棚へ

損して故障・けがの原因となります。

オート調理ではレンジ出力やオーブンまたはグリルの温度を自動でコントロールします。 本書のオート調理一覧に記載されている黒皿を正しくセットしてお使いください。 → P.14、15

ます。

付属品(黒皿)の使いかた

オート調理で使う場合

●メニューによって、付属品 (黒皿) を使い分けます。操作手順や料理集のイラストに従い、正しくセットしてください。

付属品(黒皿)イラストの見かた

黒皿を使う場合

付属品(黒皿)の使いかた



黒皿のセット位置 皿受棚の下段にセットする。

	メニュー分類		ページ 作りかた・コツ	付属品 (黒皿) の 使用について
あたため	1 あ た た め	→ P.20	→ P.21	
	2 解凍あたため	→ P.22	→ P.23	
	3 牛 乳	→ P.24	→ P.24	
<u>~</u>	4 酒 か ん	→ P.24	→ P.24	
飲み物・ディ	5 解 凍	→ P.28	→ P.29	
初・	6葉・果菜	→ P.26	→ P.27	
ナイ	7根 菜	→ P.26	→ P.27	
ָ ן ן	8 コンビニ弁当	→ P.25	→ P.25	
	9肉じゃが	→ P.31	→ P.65	
	10 フライあたため	→ P.30	→ P.30,56	
10	11 焼 き そ ば	→ P.32	→ P.57,58	
分 メー	12 マーボーなす	→ P.32	→ P.58,59	
10 分メニュー	13 あさりの酒蒸し	→ P.32	→ P.59	

●オート調理では、レンジ出力やオーブン、グリルの温度・時間を自動でコントロールします。 下表の通りに正しく付属品(黒皿)をお使いください。

黒皿を使う



黒皿は使えません



	メニュー分類	参照/	ページ	付属品 (黒皿) の
		操作手順	作りかた・コツ	使用について
	14 茶わん蒸し	→ P.33	→ P.66	
角	15 手作り豆腐	→ P.33	→ P.66	
角皿スチー	16 蒸 し パ ン	→ P.33	→ P.76	
🕇	17 柔らかプリン	→ P.33	→ P.76	
4	18 スフレチーズケーキ	→ P.33	→ P.75	
	19 蒸しチョコレートケーキ	→ P.33	→ P.75	
	20 鶏のハーブ焼き	→ P.34	→ P.61	
	21 鶏のから揚げ	→ P.34	→ P.64	
	22ヒレカツ	→ P.34	→ P.65	
	23 オーブン天ぷら	→ P.34	→ P.64	
焼 き 物	24 グ ラ タ ン	→ P.34	→ P.68	
物	25 ホイル 焼き	→ P.34	→ P.63	
焼	26ピ ザ	→ P.35	→ P.69	
き菓子	27 簡 単 パ ン	→ P.34	→ P.80、81	
+	28 スポンジケーキ	→ P.34	→ P.72	
	29マドレーヌ	→ P.35	→ P.73	
	30 パウンドケーキ	→ P.34	→ P.73	
	31 ブラウニー	→ P.34	→ P.73、74	

使える容器・使えない容器

- ○は使える。 ★は使えない。
- ■レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

プラスチック容器

耐熱性のある プラスチック容器

ポリプロピレン製など



その他の プラスチック容器



耐熱性のある 陶器·磁器

ココット皿 グラタン皿など



日常使っている 陶器・磁器


茶わん・皿など



ガラス容器 耐熱性のある

ガラス容器

耐熱性のない ガラス容器





ラップ類

ホーロー製の鍋、 ふた・金ぐし・



金属、 アルミホイルなど

その他



竹・木・籐・紙・ ニス塗り・漆塗り 容器など



耐熱温度が140℃以 上の物で、「電子レンジ 使用可」の表示のある 物を使います。

ただし、砂糖、バター、 油を使った料理は高温 になり、容器が変形し てしまうので使えませ ん。



耐熱温度が140℃未満 の物(ポリエチレン、ス チロール樹脂など)や耐 熱温度が高くても電波 で変質する物 (メラミン、 フェノール、ユリア樹脂、 アルミなどで表面加工し た樹脂など) は使えませ

ただし、「5解凍」のとき にだけ、発泡スチロール のトレーが使えます。





ただし、色絵付け、ひび 模様、金、銀模様のあ る物は、器を傷めたり、 火花(スパーク)が出 るので使えません。 また素焼きの陶器、土 鍋など吸水性の高い物 や、長時間浸水させた 陶器、磁器は、熱くな り、割れるおそれがあ るので注意してくださ UI.



加熱後、急冷する と割れることがあ ります。





上の物は使えます。 ただし、油、バター、 砂糖を使った料理

は高温になり、ラッ プが溶けてしまう ので使えません。 オーブン、グリル加 熱後は、加熱室が 熱くラップ類が溶 けるおそれがある ので注意してくだ さい。



電波を反射するので使 えません。

ただし、アルミホイルは 電波を反射する性質を 利用し、加熱し過ぎる 部分をおおうなど、部 分的に使えます。 このとき、加熱室壁面、 ドアファインダーに触 れると火花 (スパーク) が出て、破損や故障の おそれがあるので注意

してください。



焦げたり、塗りが はげたり、ひび割 れすることがある ので使えません。 とくに針金を使っ ている物は燃えや すくなります。 ただし、竹ぐし、楊 枝、紙は料理集に 記載している使い かたに限り使えま

ただし「グリル、オーブ ン使用可」の表示のあ る物は使えます。









ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。



ただし発酵では使 えます。



ただし、取っ手がプラス チックの物は使えませ ho



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を 施した紙製品は 使えます。

オーブン、グリル

16

使える容器・使えない容器

上手な使いかた・調理のコツ


食品の分量と容器の大きさ



食品を置く位置


■中央部に置く。2個以上の場合も中央部にまとめる。

手動調理



調理する

※テーブルプレート中央部分の温度を計っているので、食品を端に置いて加熱すると正しく食品の温度が計れずに加熱し過ぎや加熱むらの原因となります。



食品の分量や容器は本書の該当

ページに従ってください。

2個以上の食品の同時あたため

■分量を同じくらいにして中央部に寄せて置きます。



■異なる容器や食品はうまく調理できません。



■異なる食品は手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加熱します。▶ P.36、37



■異なる食品は オート調理は できません。



オート調理の仕上がり調節

■仕上がり調節(あたため加減や焼き加減調節)は「中」に自動設定されますが、お好みで調節できます。調節は、 を押す前に を押して 「強」~「弱」の希望の表示に設定します。

弱・中・強 (マーク) (ヤヤヤウ強) (マーク) (サヤウ強) 強) 強) ■ 1あたため のみ (デーを押した後 に仕上がり調節をします。

※メニューによっては 「強 やや強 中 やや弱 弱」の 5段階と「強 中 弱」の3段階の 調節となります。

※3牛乳、4酒かんは前回の仕上がり設定を記憶 しています。

調理中の仕上がり状態確認

■調理中のドアの開閉はできるだけさけ、開 閉するときは短時間にする。

確認はドアごしに



開閉するときは短時間に



※温度を下げないためです。
※ドアを開けると調理は中断されます。


オート調理後の追加加熱

■追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う



こんなときは・・・

●もう少し熱くしたい ●もう少し焼きたい



調理後の食品(容器)や黒皿の取り出し

注意



(やけどの原因 になります)

調理中や調理終了後は食品 や容器、黒皿、加熱室、ドア など各部が熱くなる場合が あるので、注意する。 ■調理が終了したら、食品を早めに出す。 ※余熱で仕上がりが変わることがあるためです。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、ドアが開けられるまでの3分間、1分ごとに「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせします。(取り出し忘れ防止音)

※オーブン、グリル調理で黒皿を取り出すときは、 中央部分を厚めの乾いたふきんやお手持ちの オーブン用手袋を使い両手で取り出します。 調理終了音が鳴ったら 取り出してください。




■食品、特に飲み物や汁物を取り出すときは、こぼさないように気をつける。

終了音(メロディー)の切り替え

■終了音(メロディー) は「ブザー音」や「無音」に切り替えられます。

→ メロディ音 ▶ブザー音 ▶無音 −





✓ を3秒間押す

メロディー音とブザー音の切り替え完了 同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます

「ピッ」とブザー音が鳴り、 表示部に「O」が表示すると 切り替えが完了です



※さらに同じ操作で無音をメロディー音にもどすことができます。 ※「無音」にしたときは、取り出し忘れ防止音・操作音も無音になります。

上手な使い

かた

調理の

コッ

オート調理(あたためる)

ごはん、お総菜のあたため

1あたため

黒皿は使えません

「0」表示

加熱時間計算中

弱・中・強

レンジ

弱・中・強

残り加熱時間:食品に

よって変わります。

調理終了

仕上がり調節

311

11/1/J-H

レンジ

L)

メニュー番号

- 常温や冷蔵で保存した食品をあたためます。
- ◆牛乳、コーヒー、水、お茶、豆乳のあたためは3牛乳を使います。 → P.24
- お酒のあたためは 4酒かん を使います。 → P.24
- その他の飲み物のあたためは手動調理(レンジ加熱)で加熱します。 → P.36、37、45
- 冷凍保存 (ホームフリージング) した食品は、2解凍あたためであたためます。 → P.22



飲み物

デイリー

スチーム

10秒

10分

メニュー

焼き物

焼き菓子

脱臭

メニュー選択

お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品を入れた容器や皿を テーブルプレートの中央に 直接置き、ドアを閉める





を押してスタート する

仕上がり調節をするときは

(加熱時間を表示する前に調節します。) 表示部に「流」が表示されているときに 調節できます。



終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加 熱が終わります。

食品の置きかた

●テーブルプレートの中央に置く





食品が2個以上の場合、

※食品を端に置いたり、少量の食品を加熱する と、正しく食品の温度を計れずに加熱し過ぎ となり、発煙・発火のおそれがあります。

■仕上がり調節のしかた

仕上がりは「中(標準)」に自動設定 されます。調節は加熱時間を表示

する前に繋がを押して、「強」~「弱」 の希望の表示に設定します。



仕上がり

弱•中•強



■前回の仕上がり調節は、記憶されません。

- お願い 1あたため は、ドアを閉めて約10分以内(表示部に「0」が表示されている間)に(���)を押してください。 約10分間放置すると待機時消費電力オフ機能が働き、電源が切れます。 ドアを開閉して電源を入れてから (xxxx) を押してしてください。 → P.2、4
 - ●仕上がりがぬるかったときは、レンジ 600W → P.36 で様子を見ながら、さらに加熱します。
 - ●オート調理で追加加熱すると、上手にあたたまりません。
 - ●黒皿は火花 (スパーク) が発生するので使用しないでください。


次の食品は「手動調理(レンジ加熱)」で様子を見ながらあたためる →P.36、37

●重量が100g 未満の食品


100g未満

- ●まんじゅう
- ●冷凍野菜
- ●市販のおにぎり
- - ●乳幼児用ミルク、 ベビーフード
- ●市販の調理 済み食品











※別の容器に 移し換えます

あたためられる食品と上手なあたためかた オート調理 11 あたため

- ■お総菜やご家庭で調理した食品をあたためます。
- ■オート調理の1回分の分量の目安は1~2人分です。(分量は食品と容器を合わせて200~1200gまでが目安です。)
- ■容器は、食品の分量が7~8分目くらいになる物が目安です。



食品はラップなどの おおいをする

調理


■食品の温	度は、常温は約20℃	こ、冷蔵は0~10℃が目安です。 おおいをする。
		常温や冷蔵保存した食品をあたためる オート調理 1あたため 1回押し
ごはん物		ごはん 仕上がり調節 やや弱 または 弱 に設定する。 チャーハン・ピラフ 加熱後、かき混ぜる。
め ん 類		スパゲッティ・焼きそば 皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。
焼		焼き魚 飛び散ることがあるのでおおいをする。
焼 き 物		ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。 焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれを塗ってから加熱する。
揚 げ 物		天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがあるのでおおいをする。 分量の少ないときは仕上がり調節 やや弱 または <u>弱</u> に設定する。
いため物		野菜のいため物・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜いためが乾燥している場合は、バターかサラダ油を加える。 加熱後、かき混ぜる。
煮物		野菜の煮物・おでん (たまごは取り除く) 容器に入れて、煮汁をかける。
物		煮魚 容器に入れて、煮汁をかける。煮魚は身が飛び散ることがあるので、 深めの皿を使い、おおいをする。
蒸し物		シューマイ 少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補ってから加熱する。乾燥ぎみのときは、 サッと水にくぐらせる。
(とろみのある物)		カレー・シチュー えびやいか、丸ごとのマッシュルームは飛び散ることがあるのでおおいをする。加熱後かき混ぜる。仕上がり調節 やや強 か 強 に設定する。 ※調理する際にあらかじめえびやいかは切り目を入れ、丸ごとのマッシュルームは半分に切っておきます。 みそ汁・スープなどは、手動調理 (レンジ加熱) で加熱します。 → P.36、37、45 使用する容器は、陶磁器や耐熱性のある容器を使います。 → P.16、17

漆器や耐熱性のない容器は使えません。

調理

冷凍保存したごはん、お総菜のあたため 2解凍あたため

● 冷凍で保存した食品をあたためます。



お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品を入れた容器や皿をテーブルプレートの中央に直接置き、ドアを閉める





レンジ

弱•中•強

仕上がり調節

加熱時間計算中

[J-1]

レンジ

レンジ

弱・中・強 残り加熱時間:食品に


よって変わります。

調理終了

メニュー番号

[|| | |

仕上がり調節をするときは → P.19



3 (and the state of the state o





終了音が鳴ったら食品を取り 出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終わります。

※調理後は、本体が冷めてからふきんなどで加熱室 やドアの水滴をふき取ります。 → P.46

食品の置きかた

●テーブルプレートの中央に置く





食品か2個以上のこ 合、中央に寄せる

※食品を端に置いたり、少量の食品を加熱すると、正しく食品の温度が計れずに加熱し過ぎとなり、発煙・発火のおそれがあります。

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

●材料は新鮮な物を

1回分ずつ(200~300g)に 分け、2~3cmの厚さで、 極端に薄くならないように 平らな形にまとめます。



●ごはんやカレーなどは

ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは100~300gずつに分け、薄く(厚さ2~3cm)平らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルームなど飛び散りやすい物は、あらかじめ半分に切っておきます。)

あたためられる食品と上手なあたためかた ォート調理 2解源あたため

- ■お総菜やご家庭で調理した食品です。
- ■オート調理の1回分の分量の目安は1~2人分です。(分量は食品と容器を合わせて1200gまでが目安です。)
- ■容器は、食品の分量が7~8分目くらいになる物が目安です。



このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする

	度は、冷凍は約−18	℃が目安です。	おおいをする。
		冷凍保存した食品を解凍してあたためる オート調理 2解凍あたため	
ごはん物	and the same of th	冷凍ごはん 四角形に形作ったごはんを平皿にのせる。 2個以上のときは分量を同じにして、中央にのせる。 冷凍チャーハン・ピラフ ほぐして皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。	ST.
めん類		冷凍スパゲッティ・焼きそば 皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。	ST S
焼き物		冷凍ハンバーグ 皿にのせる。加熱後、裏返して 1~2分ほどおく。	55775
揚 げ 物		冷凍天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節 やや弱 か 弱 に設定する。 油が気になるときは、 加熱後、ペーパータオルで取る。	
いため物		冷凍八宝菜・ミートボール 容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。	SOME THE STATE OF
蒸し物		冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後はすぐにラップを外す。	E STA
汁物(とろみのある物)		冷凍力レー・シチュー 容器に入れ、おおいをする。ふたの換わりにラップをするときゆとりをもっておおい、仕上がり調節 やや強」か 強 に設定す加熱後、かたまりをほぐし、かき混ぜる。 ※スープなどは、手動調理 (レンジ加熱) で加熱します。 ●使用する容器は、陶磁器や耐熱性のある容器を使います。漆器や耐熱性のない容器は使えません。	する。 • P.36、37、45

調理

黒皿は使えません

例: 3牛乳 2杯の場合

杯数または本数

レンジ

弱•中•強

レンジ

仕上がり調節

加熱時間計算中

. | / / _[t]-|\]

r ju

弱・中・強

弱•中•強

残り加熱時間:食品に

よって変わります。

調理終了

レンジ

メニュー番号

[オート]

10分

グリル

PAM

あたため スタート

オート調理

(とりけし)

10分

メニュー

1あたため

飲み物


デイリー

●容器の7~8分目が適量です。 容器に対して少量(½量以下)しか 入れないと、加熱室から取り出した 後でも、突然沸とうして飛び散り、 やけどすることがある

ので加熱し過ぎに注意 しながら手動調理(レン 🔪 ジ加熱)で加熱します。 → P.36、37、45



お知らせドアを開けると電源が入ります。



を押す

∨ ∧ を押し 希望のメニュ-番号を選択する

3牛乳は1~4杯、4酒かんは1~4本と数量も 設定します。

- ×ニュー悪 ◇ | ^ または ^{飲み物} を押すごとに 2解凍あたため
- ▶3牛乳1杯▶3牛乳2杯・・・▶4酒かん1本
- ▶4酒かん2本・・・▶ 10フライあたため の順に選択できます。

仕上がり調節をするときは → P.19

((煙)を押す前に調節します。)

※3牛乳、4酒かんは仕上がり設定の目盛を記憶します.

を押してスタート

終了音が鳴ったら食品を取り 出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終わります。

3牛乳 4酒かんのコツ

●1回であたためられる分量 は1~4杯(本)です。


1mL=1cc



- ●テーブルプレートの中央部に置いて加熱します。
- ●2杯(本)以上の場合は、テーブルプレートの中央 部に寄せて置きます。
- 1あたため では熱くなり過ぎます。
- ●牛乳は冷蔵室から出したての物を使います。
- ●牛乳びんでの加熱はできません。
- ●お酒は常温(約20℃)の物を使います。
- ●100mL未満の場合は、手動調理(レンジ加熱)で 様子を見ながら加熱します。 → P.37、45
- ●牛乳、お酒のあたためは → P.56
- ●ラップなどのおおいはしな<u>いでく</u>ださい。

オート調理(あたためる)

コンビニ弁当のあたため 8コンビニ弁当



コンビニ弁当をテーブルプレート の中央に直接置き、ドアを閉める

を押す

仕上がり調節をするときは → P.19

(愛達)を押す前に調節します。)

終了音が鳴ったら食品を取り 出す

> 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加 熱が終わります。

を押してスタート

オート調理 8コンビニ弁当 のコツ

- あたためられる弁当はコンビニエンスストアなどで販売されている弁当です。
- ごはんとおかずが分かれて入っている弁当(加熱時間の目安 1個(約450g)約1分30秒) 他に「のり弁当」や「鮭弁当」のように、ごはんの上に具がのっている物もあたためられます。
- **丼物**(カツ丼・カレーライス・チャーハン・スパゲッティーなど) *あんかけ類 (中華丼、あんかけ焼きそばなど) をあたためる場合、あんかけの具 (いか、えび、うずらの卵など)が加熱中に破裂したりする場合があります。 ふたを取り外し、これらの具を取り除いてから加熱し、加熱後加えます。
- 1回の分量は1個(1人分)です。

グリル

10分

1分

10秒

温度 仕上か

PAM

あたため スタート

オート調理

メニュー選択

(とりけし)

10分

メニュー

焼き 物 焼き菓子

脱臭

1あたため

飲勢物

デイリー

角皿

スチーム

※ 冷蔵室から出した物は仕上がり調節やや強か強にします。

であたためられない弁当の例

- 電子レンジ加熱に使えない容器を使用している弁当 (紙や木でできた容器、アルミで加工された容器、 発泡スチロール製の容器、ホッチキスなどで止 めてある容器などを使用した弁当)
- 弁当屋さんの持ち帰り弁当 (使われている容器が耐熱性ではない場合があるため)
- 1種類ずつ小分けしているお総菜 のパック、おにぎり

(から揚げ・シューマイなど、お総菜 のパックやおにぎりは、少量のためう まく仕上がりません。手動調理(レン ジ加熱) であたためます。 → P.36)





ゆで卵や目玉焼きは破裂するおそれがある ので、加熱しない。 (あたためる前に取り除きます。)

「0」表示

黒皿は使えません



調理









オート調理(下ごしらえする)

野菜の加熱(ゆでる) 6葉・果菜 7根菜



オート調理 6葉・果菜 7根菜 のコツ

水気を切らずラップでぴったりと包み、テーブルプレートの中央に 直接置き加熱します。



加熱する分量は 6葉・果菜 で100~300g 7根菜 で100~600gです。

6葉・果菜











ほうれん草、小松菜など 葉が食べられる物

なす、かぼちゃなど果実や 種子が食べられる物

カリフラワー、ブロッコリーなど

花弁やつぼみが食べられる物

7根 菜


じゃがいも、さつまいもな ど地中にある根茎や根が食 べられる物

●丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱 するときは、中央を開けてまとめてラ ップに包んで加熱します。

(じゃがいもを丸のまま加熱したとき は、加熱後、上下を返して3~5分ほど そのまま置きます。)

●料理に合わせた下ごしらえを

葉、果・花菜の根の太い物には、 十文字の切り目を入れたり、房に なっている物は小房に分けます。 根菜類は、同じ大きさに切りそろ えたり、なるべく同じ大きさの物 を選びます。







●材料に合ったアク抜きを

ほうれん草などは、加熱後すぐに水に 取ります。なすやカリフラワーなどは、 加熱前に薄い塩水や酢水にさらしてアク 抜きをします。

●さいの目切りや、薄切りにした場合 は、仕上がり調節|弱|にします。



(火災の原因になります)

分量が100g未満のときはオート調理で加熱しない。


● オーブンシートなどの紙類で包んで加熱しない。

レンジ|500W|で様子を見ながら加熱します。 **→ P.36**

オート調理(下ごしらえする)

肉や魚の解凍

5 解凍



オート調理 5解凍 のコツ

- ●解凍できるのは、冷凍室から出したばかりのコチコチに凍った肉か魚です。
- ●一度に解凍できる分量は、100~600gです。
- ●加熱室は冷ましてから使ってください。

加熱室が熱いと表示部に「【 🕻 🖟 」を表示して加熱できません。 グリル、オーブンの使用後は加熱室やテーブルプレートが熱くなっています。発泡スチロールのトレーが溶けたり、加熱し過ぎることがあります。十分冷ましてから使ってください。

- ●発泡スチロール製のトレーは、生ものの解凍以外には使用しないでください。
- ●形、厚みが均一でない物はアルミホイルを使って解凍します。

形、厚みが均一でない物は、細いところや薄いところに巻きます。大きなかたまりには周り(側面)に巻きます。 頭や尾の部分は、先に加熱されやすいのでアルミホイルをピッタリと巻いて解凍すると、 変色や煮えが防げます。

アルミホイルが加熱室壁面、ドアファインダーに触れると火花(スパーク)が出て、 テーブルプレートやドアファインダーが割れるおそれがあります。



●**発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍します。** ラップなどのおおいを外し、テーブルプレートの中央に置いて解凍します。陶磁器や耐熱性の皿などは使

わないでください。トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシートを敷いて解凍します。

●解凍後そのまま3~5分置き自然解凍をします。

次の場合は手動調理(レンジ加熱)で途中様子を見ながら解凍します。 → P.36、37

●調理済み冷凍食品や 冷凍野菜

解凍の目安は200gで 4~5分です。

レンジ 200W で加熱 する。

- 分量が100g未満の場合
- バラバラになって凍っている物
- ●解凍が足りなかったとき
- -20℃以下の冷凍食品 オート調理で行う解凍は、冷凍保存温度が
- オート調理で加熱不足の場合レンジ 100W で加熱する。

-18℃を基準にしています。

●溶けかけている食品



レンジ 100W または レンジ 200W で加熱 する。

さしみを解凍後、

そのまま生で食べる場合:仕上がり調節 弱



食品の中心が、少し凍っている状態に仕上がります。 包丁で切りやすく、食卓に出すとき食べごろになります。

肉や魚を解凍後、

すぐ調理する場合: 仕上がり調節中



薄切り肉は、解凍後両手で大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上がり調節でや強で解凍します。

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

- ●ラップなどでピッタリ密封をします。
- ●魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って 水気をふき取り、1尾ずつ冷凍します。

- ●バランなどの飾りや敷き物は取り除きます。
- ●熱い物は

よく冷ましてから冷凍します。

●野菜は

固めにゆで、水気をよく切って1回分(100~200g) ずつラップなどで包み、冷凍します。

オート調理(あたためる)

フライのあたため

10フライあたため

料理集参照ページ

10 フライあたため → P.56

黒皿を使う


使用付属品

黒皿上段弱中強


弱中強


メニュー番号

オーブングリル



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。








▶3牛乳 ▶4酒かん・・・▶ 10フライあたため の順に選択できます。

仕上がり調節をするときは → P.19 ((***)を押す前に調節します。)



終了音が鳴ったら食品を取り 出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終わります。

[オート] 117 111 仕上がりし使用 調節 皿受棚 加熱時間計算中 オーブン 1//[オート] \ II - III こはこれ 黒畑上り段 オーブン [オート]



調理終了

注意

- (やけどの原因になります) 黒皿の出し入れは、厚 めの乾いたふきんやお 手持ちのオーブン用手 袋を使う。
- 取り出した黒皿は、熱に弱い場所 には置かないでください。開いた ドアの上に置きます。
- 子供や幼児が触れないように気を つけてください。
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれ たふきんは使わないでください。


オート調理 10フライあたため のコツ

冷めたフライや天ぷらをパリッとカラッとあたためます。

- ●冷凍の揚げ物や100g未満の揚げ物はあたためることができません。 100g以上にするか、オーブン 予熱なし 190℃ で様子を見ながら 加熱します。 → P.41
- ●フライなど加熱後に底面がベタつくときはペーパータオルなどで油 分を取ります。

オート調理(調理する)

レンジメニューの調理(飲み物・デイリー) 9肉じゃが



料理集参照ページ

黒皿は使えません

例: 11焼きそば の場合

レンジ

弱中強

レンジ

仕上がり調節

加熱時間計算中

11/5/4-1

弱中強

弱中強

残り加熱時間:食品に

よって変わります。


調理終了

レンジ


メニュー番号

[J-h]

お知らせ「ドアを開けると電源が入ります。







∨ ∧ を押し希望のメニュー 番号を選択する

11焼きそば ▶ 12マーボーなす ▶ 13あさりの酒蒸し ▶ 11焼きそば の順に選択できます。

仕上がり調節をするときは → P.19 ((を押す前に調節します。)




終了音が鳴ったら食品を取り 出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終わります。

※調理後は、本体が冷めてからふきんなどで 加熱室やドアの水滴をふき取ります。 → P.46

オート調理(調理する)

予熱「なし」メニューの調理(角皿スチーム)



料理集参照ページ

14茶わん蒸し → P.66 15手作り豆腐 → P.66

16蒸 し パ ン → P.76 17柔らかプリン → P.76

18スフレチーズケーキ → P.75 19蒸しチョコレートケーキ (→ P.75)

黒皿を使う

例: 14茶碗蒸しの場合

「0」表示

メニュー番号

[オート] /

オーブン

黒皿 下段 弱•中•強

仕上がり調節

加熱時間計算中

オーブン

黒畑が段弱・中・強

オーブン

黒皿 下段 弱•中•強

残り加熱時間:食品に よって変わります。

調理終了

75

調理

お知らせドアを開けると電源が入ります。

黒皿に厚めのペーパータオルを 二重に敷き、食品を入れた容器 を置き、指定の水量を入れる

ペーパータオルを敷くのは

- ●型や容器のすべり止めのため
- ●熱い残り湯をこぼれにくくするため



黒皿を下段にセットし、 ドアを閉める

を押す

▽ を押し希望のメニュー 番号を選択する

> べる または 発血 を押すごとに 14茶わん蒸し ▶ 15手作り豆腐 ▶ 16蒸しパン · · ・ ▶ 19蒸しチョコレートケーキ の順に選択できます。

仕上がり調節をするときは → P.19

((寒煙) を押す前に調節します。)

を押してスタート

終了音が鳴ったら食品を取り

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加 熱が終わります。


※調理後は、本体が冷めてからふきんなどで加熱室






(やけどの原因になります) 黒皿の出し入れは、厚 めの乾いたふきんやお 手持ちのオーブン用手 袋を使う。

- 黒皿に残った熱湯に注意して取り 出してください。
- 取り出した黒皿は、熱に弱い場所 には置かないでください。開いた ドアの上に置きます。
- 子供や幼児が触れないように気を つけてください。
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれ たふきんは使わないでください。











やドアの水滴をふき取ります。 (→ P.46)

手動調理



レンジ (発酵) ナーブン (発酵) グリル

PAM

飲み物 デイリー

あたため スタート

(とりけし)

10分

メニュー

焼き物 焼き菓子

脱臭

10分 1あたため 1分 オート調理

10秒





注意

- (やけどの原因になります) 黒皿の出し入れは、厚 めの乾いたふきんやお 手持ちのオーブン用手 袋を使う。
- 取り出した黒皿は、熱に弱い場所 には置かないでください。開いた ドアの上に置きます。
- 子供や幼児が触れないように気を つけてください。
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれ たふきんは使わないでください。

料理集参照ページ

20鶏のハーブ焼き → P.61 21鶏のから揚げ → P.64 22ヒレカツ → P.65

23オーブン天ぷら → P.64

24グラタン → P.68 25ホイル焼き → P.63 30パウンドケーキ → P.73 31ブラウニー (→ P.73、74)

黒皿を使う

例: 20鶏のハーブ焼き の場合

「0」表示

使用付属品

弱中強

【仕上がり】

加熱時間計算中

調節

メニュー番号


[オート]


使用

皿受棚

27簡 単 パ ン → P.80、81 28スポンジケーキ → P.72

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。







を押す

×ニューӝッ ✓ ∧ または 焼き物 を押すごとに 20鶏のハーブ焼き ▶ 21鶏のから揚げ ▶ 22ヒレカツ ・・・・▶ 31ブラウニー の順に選択できます。

仕上がり調節をするときは → P.19

((を押す前に調節します。)

(3) を押してスタート

終了音が鳴ったら食品を取り 出す


> 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加 熱が終わります。

グリル 11/[/=|-|-黒畑上段 グリル [オート] 残り加熱時間:食品に よって変わります。 調理終了

オート調理(調理する)

予熱「あり」メニューの調理 |26 ピーザ ||29マドレーヌ

●市販のピザはオート調理では焼けません。市販のピザを焼くときは (→ P.69) を参照し、手動調理(オーブン 加熱)で焼いてください。 → P.40、41



脱臭

注意

(やけどの原因になります)

黒皿の出し入れは、厚

めの乾いたふきんやお

手持ちのオーブン用手

袋を使う。

● 取り出した黒皿は、熱に弱い場所

● 子供や幼児が触れないように気を

●破れたオーブン用手袋や水にぬれ

たふきんは使わないでください。


ドアの上に置きます。

つけてください。

には置かないでください。開いた

メニュー選択

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



を押す

マート を押し

26ピ ザはメニュー番号[26] 29マドレーヌはメニュー番号「29」 を選択する

×ニー郷 ✓ トまたは 焼き物 を押すごとに

20鶏のハーブ焼き ▶ 21鶏のから揚げ ▶ 22ヒレカツ

・・・▶ 26ピザ・・・▶ 29マドレーヌ

・・・・▶ 31ブラウニー の順に選択できます。

仕上がり調節をするときは → P.19 ((を押す前に調節します。)

を押す

(予熱を開始します)

予熱終了音が鳴り予熱が終わっ たらドアを開けて食品をのせた 黒皿をセットし、ドアを閉める。

■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に を押すと約5秒間点灯します。





を押してスタート <

終了音が鳴ったら食品を取り 出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加

熱が終わります。



料理集参照ページ

29マドレーヌ → P.73

黒皿を使う

メニュー番号

オーブン

予熱 [オート]


弱中強

什上がり調節

·調理

例: 26ピザ の場合

ザ **→** P.69





手動調理(レンジ加熱)

一定の出力(W)で加熱する

● 800W 600W 500W 200W 100W の操作方法を説明しています。 レンジ 発酵 の操作方法は → P.42 を参照してください。

食品を入れた容器や皿を

テーブルプレートの中央 に置き、ドアを閉める

→ 800W → 600W → 500W → 200W -— レンジ発酵 **◀** 100W ◀

10分 1分 10秒 を押し、

加熱時間を設定する

(最大設定時間19分50秒)

(最大設定時間3分)


600W 500W

200W 100W

を押し

出力(W)を

選択する



	加熱時間選択範囲
W008	10秒~3分:10秒単位
600W	10秒 10八万秒,10秒光
500W	10秒~19分50秒:10秒単位
200W	10秒~20分:10秒単位
100W	20分~90分:1分単位



出力(W)選択


の順に表示します。

800W

を押してスタート

終了音が鳴ったら食品を取り 出す

> 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加 熱が終わります。



黒皿は使えません

|1分20秒||加熱する場合

(発酵) :1 □

レンジ出力(W)

12 :1 🗆

10秒 :2回

分一门科


加熱時間

レンジ

例:レンジ 800W で

レンジ





(卵が破裂してテーブルプレー トやドアファインダーが破損 するおそれがあります)







ゆで卵 黄身や目玉焼き

(※卵を加熱する場合は、溶きほぐしてから加熱する。)

加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。

食品100g当たりレンジ 800W の加熱時間の目安

	食品の種類	生からの調理 (100g当たり)	あたため (100g当たり)	食品の種類	生からの調理 (100g当たり)	あたため (100g当たり)
野	葉·果菜類	50秒~ 1分20秒	40秒~50秒	めん類		40~50秒
野菜類	根菜	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	揚げ物 (フライ、コロッケなど)		40~50秒
魚介	類	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	汁物 (みそ汁・スープなど)		1分10秒~ 1分30秒
肉	類	1分40秒~2分	50秒~1分10秒	飲み物 (お酒·牛乳など)		20~40秒
ごは	ん類		20~40秒	パン・まんじゅう		20~30秒

- ※ レンジ 500W で加熱する場合は、約1.5倍の加熱時間にします。(加熱前の食品温度が常温 (約20℃) のとき)
- ●レンジ 1000W は手動調理では設定できません レンジ 800W で加熱します。オート調理の 1あたため 等の限定したメニューにのみ働きます。
- ●食品の分量にほぼ比例します 分量が倍になれば時間もほぼ倍、半分になれば時間も ほぼ半分になります。
- ●加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合 は、加熱時間がかかります。

常温 (約20℃) のときに対して、冷蔵は約1.3倍、 冷凍は約2.3倍が目安です。

また夏と冬で多少加熱時間が違います。

●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間 は多少違ってきます。

●少量の食品 (100g未満) を加熱する場合

レンジ 500W で加熱時間を20~50秒に設定し、 様子を見ながら加熱します。特に小さく切ったにん じんなど野菜が少量(100g未満)のときに乾燥し たり、火花 (スパーク) が発生し、焦げたりすること があります。水を多めにふりかけてラップに包むか 皿などに広げ、浸るくらいの水を入れてラップでお おい、加熱します。

はじけや飛び散りなどを防ぐ加熱のしかた

●イカ、タコ、エビなどの皮や殼付きの 物は、表面に

加熱時間を控えめにします。

見ながら加熱します。

してレンジ 500W で様子を

切り目を 入れます。

※レンジ 200W で

●100g未満のにんじんなどのさいの目の野菜は

●ひじきはレンジ 200W で様子を見ながら加熱します。

水を多めにふりかけ、ラップなどのおおいを

●殼付きの栗やぎんなん

※切れ目や割れ目を入れておおい をして加熱します。

●マッシュルームは半分に切って 加熱します。

●とろみのある物などはおおいをして加熱前と加熱後に かき混ぜます。









加熱前

加熱後

36



	加熱時間選択範囲
800W	10秒~3分:10秒単位
600W 500W	10秒~19分50秒:10秒単位
200W 100W	10秒~20分:10秒単位 20分~90分:1分単位





25分加熱する場合

レンジ (発酵) **:1** 回

200

レンジ出力(W)


10分:2回

1₂ :50

加熱時間

レンジ

レンジ




_{を押し}200Wまたは 100Wを選択する


出力(W)選択 →200W **1**00W

の順に表示します。

10分 1分 10秒 を押し、 加熱時間を設定する

> 200W 100W (最大設定時間90分)






手動調理(グリル加熱)

魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する

●切り身の魚やくし焼き、焼きとりなどを焼きます。※焼きもち、丸身の魚は焼けません。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



注意



(やけどの原因になります) 黒皿の出し入れは、厚 めの乾いたふきんやお 手持ちのオーブン用手 袋を使う。

調理後の加熱室の油汚れは

が終わります。

調理後の加熱室の油汚れや臭いが気になるときは、脱臭で加熱してください。 → P.47

- ※調理終了後、冷却ファンが回転する場合がありますが、冷却終了後自動 停止します。 → P.51
- ※40分以上の調理のときは残り時間を追加加熱してください。

グリルの上手な使いかた

途中で裏返しをしてさらに焼く

片面を焼いてから裏返して、さらに焼きます。魚な どは盛り付けたとき上になる方を下にして並べて焼 き、途中裏返してさらに焼きます。

並べかたは

くし焼き、焼きとりなど

切り身の魚





加熱時間

●加熱途中で、加熱時間の増減が分単位でできます。焼き上がりの調整にお使いください。


加熱中に を押します。 ※加熱時間が40分でスタートした場合は増やせません。 ※残り時間が1分未満の場合は増減できません。

手動調理

手動調理(オーブン加熱)

予熱「あり」で加熱する

●先に加熱室を予熱してから調理します。




※調理終了後、冷却ファンが回 転する場合がありますが、冷 却後自動停止します。 → P.51 250℃の運転時間は約5分で す。その後は自動的に210℃ に切り替わります。

加熱時間選択範囲

10秒~20分:10秒单位 20分~90分:1分单位

- 皿受棚にセットし、ドアを閉める。
- ■設定した温度になるか、30分経過する と予熱は終了します。
- ■予熱が終わってそのままにしておくと、10 分間予熱を継続した後、設定した時間を加 熱します。(庫内灯は消灯しています。)








オーブン

150c

手動調理(オーブン加熱)

予熱「なし」で加熱する

●加熱室を予熱しないで調理します。



加熱のポイント


食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。

- 約2秒後に時間表示に戻ります。
- ■オーブン加熱中に、加熱時間を変えるときは、温度/仕上がり ▼ を押すと、1分単位で増減できます。但し、最大 加熱時間(90分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残り時間表示が1分未満となった場 合は加熱時間を増減することはできません。

手動調理(発酵)

レンジ発酵で加熱する

●簡単パンの生地など少量の発酵が手早くできます。



を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終わります。

こね上げた生地の温 度が約25℃のとき、 中 設定(約10分)の ときは、発酵終了時 の生地の温度は約 30℃になります。

レンジ発酵のコツ

) つづく





(やけどの原因になります)

加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合があり、 ドア、キャビネット、加熱室とその他の周辺に触れない。

●黒皿を使って レンジ 発酵 はできません。 火花(スパーク)の原因となります。

脱臭

メニュー選択

渡 仕上が


- ●メニューによって発酵温度が違います。温度/仕上 がり調節ボタンを使い分けます。(右表参照)
- レンジ 発酵は温度/仕上がり で発酵温度をコント ロールします。温度/仕上がりを誤って設定す
- ると上手に什上がりません。
- ●市販の料理ブックの発酵や、お好みの料理の発酵は | オーブン||予熱なし||で温度/仕上がり | を押して オーブン 発酵30℃~45℃に合わせ様子を見ながら 行ってください。 (→ P.43)

レンジ発酵メニューと記載ページ

_						
	ボタン	仕上がり調節	メニュー	記載ページ		
	レンジ 発酵	田	簡単パン	→ P.80		
			田	グラハムパン・カレーパン	→ P.81	
			簡単あんパン	→ P.81		
			ピザ・カルツォーネ	→ P.69		
		やや弱	ヨーグルト	→P.82		
		弱	カスピ海ヨ-グルト	→ P.82		

オーブン発酵で加熱する

●パンの生地などの発酵をします。



つづき

レンジ発酵のコツ

料理集に記載してあるバターロール、ピザなどの一次発酵 レンジ 発酵 仕上がり調節 中で調理します。 を レンジ 発酵 で行う場合は

- ●こね上げた生地を耐熱性ガラスのボウルに入れてそのま まテーブルプレートにのせて発酵します。(黒皿や金属製の 容器は使えません。)
- ●簡単パン(→ P.80) を参照し、ポリ袋を使ってこねるこ ともできます。この場合は袋のまま、記載の発酵時間の少 なめの時間を目安にして発酵させます。
- ●二次発酵は黒皿を使います。 レンジ |発酵| ではできませ ん。オーブン発酵で行います。

メニュー	一次発酵時間	
ピザ	→ P.69	約10分
バターロール	→ P.79	20~30分

手動調理をするときの加熱時間

レンジ調理

(野菜)

*オート調理する場合、葉菜、果・花菜は<u>飲み物・デイリー</u>6葉・果菜で。 根菜は、飲み物・デイリー 7根菜で加熱します。

	メニュー名			調理のコツ	手動調	理の目安(レンジ 600W)	おおい	
						加熱時間	の有無	
葉		松菜	ィ ん ・春	草菊	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水にとってアク抜き、色止めをする。	200g	2分~2分30秒	有
菜	阜	菜 ・ ヤ	もやべ	しツ	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるに上げて水気を切る。	2009	23 233017	H
	カブ	リフロッ	ラワコリ	=	小房に分ける。			
果	・グリーンアスパラガス		す	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色止めをする。				
花			ーンアスパラガス はいまを外し、穂先と根元を交互にする。オート調理の場合はでか強」で加熱する。		200g	2分30秒~3分	有	
菜			んど		筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色止めをする。			
'''	ح	うも	ろこ	U	皮をラップ換わりにするときは、ひげを取り除く。	300g(1本)	5~6分	
	か	ぼ	5	ゃ	大きさをそろえて切る。オート調理の場合は1強で加熱する。	200g	3分~3分30秒	
	に	h	じ	Ь	さいの目切りや、薄切りのオート調理の場合は弱にする。			
	さ	つき	ま い	も	オート調理の場合はやや弱にする。			
根	里	l	١,	ŧ	皮をむいた里いもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	200g	約4分	
菜	ごれ	ん に	ぎっ	うん	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きしてから酢をふり かけて加熱する。			有
	じ大	やカ	バ い	ŧ	じゃがいもを丸のまま加熱したときは、加熱後上下を返して3~5分ほど		約4分	
	大			根	そのまま置く。さいの目切りや、薄切りのオート調理の場合は[弱]にする。	300g	6~7分	

レンジ調理

(冷凍食品の解凍あたため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 600W	おおい の有無
冷凍ごはん(2~3cm厚さの固まり)	1杯分(150g)	2分~2分40秒	有
冷凍おにぎり(固まり)	1個(150g)	2分~2分40秒	有
冷凍ピラフ (パラパラの物)	1人分(250g)	3分20秒~4分	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	3分20秒~4分	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分30秒~3分	有
冷凍フライ	2~4個(100g)	1分50秒~2分	_
冷凍シューマイ	15個(220g)	3分~4分20秒	有
冷凍肉だんご(甘酢あんかけ)	1袋(200g)	2分~3分20秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	3分50秒~4分	有
冷凍ミックスベジタブル	200g	2分~2分40秒	有
冷凍さやいんげん	200g	2分40秒~3分	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	2分~3分20秒	有
冷凍スイートコーン	300g	5分~6分40秒	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	50秒~1分20秒	有

- ●あんまん、肉まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水に くぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて 加熱します。
- ●パンやまんじゅうのあたためは、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱します。
- ●ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加熱します。少量(100g未満)をラップに包んで加熱すると、火花(スパーク)が発生して食品が焦げたり、乾燥することがあります。(「少量の食品(100g未満)を加熱する場合」→ P.37) 水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
- ●市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、 食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブルプレートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカー が表示している レンジ 500W の時間を目安にして、加熱します。

レンジ調理

(ごはん、お総菜のあたため)

	メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 600W	おおい の有無
ごは	ごはん	1杯(150g)	50秒~1分	_
ん類	おにぎり	1個(150g)	約1分	_
	チャーハン・ピラフ	1人分(各250g)	約1分50秒	_
ん類	スパゲッティ・焼きそば	1人分(各250g)	約2分40秒	_
焼き物	焼き魚	1人分 (100g)	約1分	有
物	ハンバーグ	1個(100g)	約1分	_
揚げ	フライ	2~4個 (100g)	40~50秒	_
物	コロッケ	2個(150g)	50秒~1分	_
いため物	野菜のいため物	1人分(200g)	約1分50秒	_
め物	八宝菜	1人分(300g)	約2分40秒	_
	野菜の煮物	1人分(200g)	1分50秒~2分	_
物	煮魚	1切れ(100g)	約50秒	有
蒸し物	シューマイ	1人分(200g)	約1分50秒	_
	みそ汁・コンソメスープ	1人分(150g)	1分~1分50秒	_
汁物	カレー・シチュー	1人分(各200g)	約1分50秒	有
	ポタージュスープ	1人分(150g)	1分40秒~2分	_
命行	牛乳	1杯(200mL)	約1分40秒	_
飲み物	コーヒー	1杯(150mL)	約1分10秒	_
物	お酒	1本(180mL)	50秒~1分	_
/۱°	ハンバーガー	1個(100g)	30~40秒	_
ン類	ホットドッグ	1本(80g)	20~30秒	_
無	バターロール	2個(80g)	約20秒	_
まんご	あんまん・肉まん	各1個(80g)	30~40秒	有
まんじゅう その他	まんじゅう	2個(100g)	20~30秒	_
その他	コンビニ弁当	1個(500g)	1分40秒~2分	_

●焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあたためは、加熱中に 飛び散ることがあるのでおおいをします。 おおいの有無の「-」は、ラップ等のおおいのなしを示す。

レンジ調理

(生ものの解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 100W	おおい の有無
まぐろ (ブロック)	200g	4~6分	_
いか (ロール)	100g	2~3分	_
えび	10尾(約200g)	3~5分	_
切り身魚	1切れ(約100g)	2~3分	_
ひき肉	200g	5~7分	_
薄切り肉	200g	4~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	250g	6~7分	_
鶏もも肉(骨あり)	250g	7~8分	_

- ラップやふたなどのおおいを外し、発泡スチロール製のトレーにのせて加熱します。
- ●加熱後3~5分放置して自然解凍します。

レンジ調理

(ゆでて冷凍した野菜の解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 600W	おおい の有無
ミックスベジタブル	200g	1分50秒~2分10秒	-
さやいんげん	200g	約2分	_

オーブン調理

	メニュー名	分量	皿受棚	温度	加熱		記載、
	, – = =	73 =		/ /	予熱あり	予熱なし	ページ
グラタン	マカロニグラタン	4皿		210℃	20~24分	24~30分	68
ピザ	ピザ	E1 m 1 +/-		100%	20 25/	25 204	(0
ザ	カルツォーネ	黒皿1枚		180℃	20~25分	25~30分	69
ケー	スポンジケーキ	直径15cm	τ'n		30~35分	38~42分	
キおお	スポンシケーキ (デコレーションケーキ)	直径18cm	下段	150℃	35~40分	42~46分	72
お菓子	() = 0 0 = 0 1 / 1 /	直径21cm			36~42分	43~48分	
	簡単パン	8個					
パ	グラハムパン	1個		160℃	22~27分	25~32分	80
シ	カレーパン	夕の畑		160 C	ZZ~Z/方	25~32万	81
	簡単あんパン	各8個					

- |●黒皿を皿受棚にセットして | 使用します。
- ※作りかたは、記載ページを参 照してください。
- ※焼きむらが気になるときは、加熱途中で食品の前後を入れ 換えたり、黒皿の前後を入れくます。入れ換えるタインがは、加熱時間の多~¾が 経過してからにしてください。 ※市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の生地を使した、料理集の類似ときは、料理集の類似したメニューの温度と時間を参見ないら焼いてください。

手動調理をするときの加熱時間

本体・付属品のお手入れ

お手入れは**すぐにこまめ**にがポイントです。

テーブルプレート

固く絞ったぬれぶきんでふきます。

- ●ふきんで取れにくい汚れは、市販の クリームクレンザー (研摩剤入り) 少 量をラップにつけてこすると、取り やすくなります。
- ●外周に充填してあるシール材は強く こすらないでください。剥がれるこ とがあります。

衝撃を加えると割れるおそれがあります。

●割れたり、ひびが入ったときは、その まま使用せず、お買い上げの販売店 にご相談ください、そのまま使用する と故障の原因になります。

やわらかい布でふき取ります。

●汚れがひどいときは、台所用中性洗 剤をつけた布でふき取り、その後固 く絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふ き取ります。


前面ドア内側

●勘合部のすき間があるため、飲み物 や汁物をこぼさないように注意して ください。

黒皿

台所用中性洗剤をつけたスポンジたわしで汚れを落として水洗 いし、水気を十分にふき取ります。

●黒皿をお酢や重曹などの酸性やアルカリ性系の水溶液に浸して おくと表面が白化する場合があります。



加熱室壁面・前面 ドア内側

固く絞ったぬれぶきんでふ きます。

- ●加熱室内についた水滴は、 固く絞ったぬれぶきんでふ き取ります。
- ●汚れがひどいときは、台所 用中性洗剤をつけた布でふ き取り、その後固く絞った ぬれぶきんで洗剤をよくふ き取ります。

レッグ

固く絞ったぬれぶきんでふきます。

●食品くずはこまめにふき取ってください。

(さびる原因になります)

黒皿は、金属たわしや鋭利 な物でこすらない。

(けが・破損の原因になります)




テーブルプレートは金属 たわしや鋭利な物でこす らない。

(さび、感電、故障の原因になります)

キャビネットやドア、操作 パネル、加熱室内に水をか けない。


(傷・変形の原因になります)



★化学ぞうきんの使用は、その注意 書きに従ってください。



(火花(スパーク)が出たり、さびや悪 臭の原因になります)



●加熱室内は塗装コート処理がし てあります。傷付きやすいので、 たわしなど固い物でこすらないで ください。

(けが・破損の原因になります)



テーブルプレートに衝撃を 加えない。

臭いが気になるとき(脱臭)

脱臭を使います。

魚を焼いた後、別の料理をするときや、加熱室の臭いが気になるときに使います。 加熱室の油汚れを取り、臭いを軽減することができます。

脱臭のしくみ

ヒーター(オーブン加熱)の高熱で高温にし、加熱室に残った油や臭いの成分を分解して 加熱室外に排出します。

加熱室に残った食品くずは取れません。あらかじめふき取ってください。(高温により発煙、発火のおそれがあります。)

、注意

(やけど・けが・火災の原因になります)



●空焼き (脱臭) の加熱中や終了後しばらくは、本体 (ドア、 キャビネット、加熱室とその周辺) に触れない。


接触禁止



- ●空焼き (脱臭) を行うときは、加熱室に何も入れない。
- ●空焼き (脱臭) を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合が あるので、窓を開けるか、換気扇を使って換気を行う。
- 煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す。
- ●加熱室が冷めてから使用する。



加熱室を空にしてドアを閉める



空焼き(脱臭)をする

脱臭|を押す





を押してスタートする

終了音が鳴ったら終了です

※空焼き終了後、冷却のため約2分間ファンが回転します。 冷却終了後は自動停止します。

※空焼き終了後はすぐに調理せず、加熱室が冷めてから 使用してください。

付属品のお手入れ

48

うまく仕上がらないとき

調理を上手に仕上げるために

食品をテーブルプレートの中央に置いてください。 → P.18

ごはんのあたため

	C16/00/0/10/10/
ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる	 ●プラスチック製の容器に入れたり、ふたをしたままで加熱していませんか。 陶器・磁器 (茶わんなど) に入れて、おおいをしないで加熱してください。 赤外線センサーが食品の温度を正しく計ることができない場合があります。 ●ごはんの分量に合った大きさの容器 (茶わんなど) に入れて加熱します。 ●2杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。
ごはんが熱くなり過ぎる	●ごはんの分量に対して、大き過ぎたり、深過ぎる容器を使っていませんか。赤外線センサーが食品の温度を正しく計ることができない場合があります。● [1あたため] 仕上がり調節 [やや弱] または[弱] で加熱してください。
ごはんがぱさつく	● 1あたため 仕上がり調節 やや弱 または 弱 で、加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。
冷凍ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる	 ●ラップの重なっている部分を下にして皿にのせ、加熱します。 ●プラスチック製の容器でふたをしたまま加熱していませんか。赤外線センサーが食品の温度を正しく計ることができない場合があります。うまくあたたまりません。 ●使う容器 (平皿) の大きさは、冷凍ごはんの分量に合った大きさの物を使います。 ●ごはんを冷凍するときは、1杯分、1人分 (約150gくらい) に分け、厚みは2~3cmの四角形に作ります。 ●2個を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの物で加熱します。むらの原因になります。 ●2個を同時にあたためるときは、中央をあけるようにして並べ、重ねないでください。
冷凍ごはんが熱くなり過ぎる	●ごはんの分量に対して、大き過ぎたり、深過ぎる容器を使っていませんか。●溶けかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。
	/2π > —

77年に1670万宗へなり過じる	●溶けかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。
	解凍
解凍不足でかたい	 ●おおいをしたままで加熱していませんか。 ●半解凍(七~ハ分解凍)状態に仕上げます。加熱後3~5分の自然解凍をすると、きれいに解凍されます。 ●食品(肉やさしみ等)や使用用途(解凍後すぐ調理するか、そのまま生で食べる場合)によって「仕上がり調節」を使い分けます。 仕上がり調節 園 はさしみ用です。 ●テーブルプレートの中央にのせて加熱します。
食品が煮えた	 ●皿などの上にのせて加熱していませんか。スチロール製の発泡トレーにのせて加熱します。 ●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。 ●冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 ●加熱するときはラップなどの包装は外してください。 ●同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類の物で、同じ大きさの物にしてください。 ●さしみの解凍の場合は、5解凍 仕上がり調節 弱 に設定します。

お総菜のあたため

食品をあたためても熱くならない	 ●ラップやふたをしたままで加熱していませんか。赤外線センサーが食品の温度を正しく計ることができない場合があります。 ●食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。 ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。 ●保存状態(常温、冷蔵、冷凍)が違う物を同時にあたためると上手にあたたまりません。
食品をあたためると熱くな り過ぎる	 ●あたためる食品の量が少な過ぎませんか。100g以上にしてください。 ●オート調理でぬるかった物を、オート調理で追加加熱をしていませんか。 レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら、追加加熱をしてください。 ●冷めかけた食品をオート調理で加熱していませんか。 レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら加熱してください。
カレーやシチューがあたた まらない	●とろみがある物はラップなどでおおいをして「仕上がり調節」を やや強 か 強 に設定して加熱します。●加熱後、かき混ぜます。
冷凍食品があたたまらない	 ②解凍あたためであたためます。 → P.22 ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。 ●分量に対して大き過ぎる容器を使ったり、ふたをしたまま加熱するとうまくあたたまりません。赤外線センサーが食品の温度を正しく計ることができない場合があります。 ●ラップの重なっている部分を上にして加熱していませんか。重なっている方を下にして加熱してください。

生到のあたため

	十孔のめににめ
牛乳が熱くなり過ぎる	 ◆牛乳の分量は少なくないですか。容器の大きさに対して半分以下の量のときは「レンジ 600W」で加熱してください。 ●冷めかけた牛乳を加熱していませんか。 ●メニュー番号を間違えていませんか。 1あたため」で加熱すると熱くなり過ぎます。 ● 3牛乳」は前回の「仕上がり調節」の目盛を記憶します。セットされている目盛を確認してください。
牛乳がぬるい	 ●容器の八分目くらいまで入れて加熱してください。 ●市販のパックのままで加熱していませんか。 マグカップやコップに移し換えて加熱してください。 ●セットされている分量(1~4杯)または「仕上がり調節」の目盛を確認してください。 ●メニュー番号を間違えていませんか。 4酒かんで加熱すると上手にあたたまりません。 ●テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。 2~4杯を一度に加熱するときは、分量を同じくらいにして、テーブルプレートの中央に寄せて並べ、加熱します。

49

うまく仕上がらないとき

お困りのときは

うまく仕上がらないとき(つづき)

野菜

五个		
野菜がうまくゆであがらない	 野菜はラップで包んだままの状態で、テーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。 ●ラップの重なっている部分を上にして加熱するとうまくゆであがりません。 ●ほうれん草などの葉菜は100~300g、じゃがいもなどの根菜は100~600gまで加熱できます。分量が多過ぎたり、少な過ぎるとうまくできません。 	
ほうれん草など葉菜が乾燥 したり、むらがある	●ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水気を切らない状態で、ラップで包みます。●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みます。ラップの包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、うまくできません。	
ブロッコリーなどの果菜類 を包むときは	●ブロッコリーなどの果菜類は小房に分けて、ラップに重ならないように すき間を作らないようにして並べ、ピッタリと包みます。	
じゃがいもやにんじんなどの 根菜類が加熱し過ぎになった	●ラップの重なった方を下にしてテーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。●100g未満のオート調理はできません。 レンジ 500W で様子を見ながら加熱してください。	
じゃがいもが加熱不足になった	●加熱後ラップを外さないですぐに上下を返して3~5分ほど置いて、蒸らします。	

スイーツ

スポンジケーキ	ケーキのふくらみが悪い	 ●別はしっかりと泡立てましたか。 ●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくらい、しっかりと泡立ててください。 ●粉を加えた後やバターを加えた後に、混ぜ過ぎていませんか。
	いくら泡立てても泡立ち が悪い	●泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡立ちが悪くなります。卵は新鮮な物を使ってください。
	きめがあらく、粉がダマ になって残る	●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。
	ケーキがうまく焼けない	●手動調理で焼く場合の温度と時間は、「手動調理をするときの加熱時間」→ P.45 を参照して焼いてください。●分量に合った大きさの型で焼いてください。
シュークリ	ふくらみが悪い	●分量は正しく計りましたか。 ●シュークリームの作りかた → P.77 を参照し、作りかた 1 のバター と水の加熱のとき、十分に沸とうさせてください。
Í	大きさにむらがある	●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がったときに むらになります。
クッキー	焼き色にむらがある	●生地の大きさや厚みはそろえてください。

パン

トースト	焼き色がつかない	●トーストはトースターで焼くよりも時間がかかります。 ●手動調理(グリル加熱)で様子を見ながら加熱時間を調節して焼きます。 → P.79
バターロ・	ふくらみが悪い	●生地の発酵は十分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いているときは霧吹きで水分を補ってください。●成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってください。
ル	焼き色にむらがある	●生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。

その他

50 ●焼きもち、丸身の魚は焼けません。


お困りのときは

	現象	原、因
動作しな	電源が入らない 1 あたため を押しても 受け付けない ボタンを押しても受け付けない 加熱しない	 ●電源プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。 ●表示部に「0」が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してください。「0」表示します。(待機時消費電力オフ機能がはたらいています。) → P.2 ●ドアはきちんと閉まっていますか。 ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。 ●専用ブレーカーを切り入れなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
()	食品がまったくあたたま らない	とりけしボタンを押し表示部に「 M 」だけが表示されていませんか。店頭用の「モード」に設定されています。「といれを3回押し、を1回押す」この操作を3回繰り返すと、表示部の「 M 」表示が消え、加熱できます。
	電源プラグを差し込むと わずかに「ジー」音がする	電子部品 (フィルムコンデンサ) の振動音です。異常ではありません。
	テーブルプレートに茶色 い焦げが浮かび上がる	テーブルプレートに煮こぼれた物などが残留し、その後オーブン加熱 をしたためです。調理後にテーブルプレートに残った水分はふき取っ てください。 茶色く焦げ付いた場合は、加熱室内が冷めてから、市販のクリームク レンザー(研磨剤入り)少量をラップにつけてこすり取り、その後固 く絞ったぬれぶきんでふいてください。
	加熱中「カチ、カチ・・・」 と音がする	マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
	加熱中「ジージー」と音がする	インバーターの作動音です。
	レンジ加熱のとき 「パチン」と音がする	ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
音・火花	オーブン、グリル加熱のと き「ポコッ」と音がする	高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではあ りません。
煙	調理終了後、しばらくする と「カチ」と音がする	調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電力 をオフするスイッチの音です。
• 付着物	調理が終了してもファ ンの風切り音がする	繰り返して調理した後(合計調理時間10分以上の場合)やと明めを押した時、電気部品を冷却するためファンが約2分間回転する場合がありますが故障ではありません。冷却が終了するとファンは自動的に停止します。
	終了音の音色が切り替わったり、無音になった	ドアを開閉して表示部に「O」を表示させてから、温度/仕上がり ▼ を3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わります。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。
	電源プラグを差し込むとき「カチッ」と 音がしたり、火花(スパーク)が出る	電源回路に充電するためで故障ではありません。
	初めてオーブンを使っ たとき煙がでた	加熱室は防錆のため油を塗っています。初めてお使いのときは、 空焼き (脱臭)をして油を焼き切ってください。 → P.5
	レンジのとき火花(スパー ク)が出る	●黒皿を誤って使用していませんか。●加熱室壁面、ドアファインダーなどに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。●テーブルプレートなどに食品くずがついていませんか。

お困りのときは(つづき)

	現象	原因
水滴・	加熱中、表示部やドアが くもったり、水滴が落ちる	メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの 内側がくもることがありますが故障ではありません。ドアの内側など に露がつき、床に落ちたときは、ふきんでふき取ってください。
	加熱室内に水滴が付着 したり溜まる	角皿スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着したり、加熱室底面に溜まることがあります。 水滴はこまめにふき取ってください。→ P.46
庫内灯	ドアから蒸気がもれる	調理中にドアからわずかに蒸気がもれることがあります。 性能上の影響はありません。
ジヒーター	オーブン予熱中に庫内灯 が消灯している	オーブン予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。予熱中に変勢を押すと5秒間庫内灯が点灯します。
	庫内灯の明るさが変わ るときがある	断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。
	レッグまたは床面に水 滴が落ちる	ドアのすき間から少量の水滴が落ちることがありますが、異常ではありません。ふき取ってください。 → P.46
設定・表示・その他	250℃に設定できない ことがある	加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
	セットした温度が途中 で変わることがある。	オーブン のとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に 210℃に切り替わります。
	予熱途中で加熱室温度の表示が10~20℃上下する	加熱室温度が安定するまで温度表示が変わります。故障ではありません。
	予熱設定温度が表示され る前に予熱が終了した	電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。また予熱開始より30分が経過すると予熱は終了します。そのままにしておくと、10分予熱を継続した後、設定した時間を加熱します。
	残り時間が途中で変わ ることがある	オート調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱 時間が変わることがあります。
	ドアを開けると加熱が 取り消される	オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開ける と、加熱が取り消されます。
	市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の 生地を使うと上手にできないことがある	この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理 で様子を見ながら焼いてください。 → P.45
	表示部をこすると画面が 部分的に黒く変色する	静電気の影響によるものです。故障ではありません。

お知らせ表示が出たとき



正常にならない場合や同じ表示がでる場合は、電源プラグを抜き、本書記載の「ご相談窓口」にお問い合わせください。 → P.83

も
<
じ

標準計量カップ・スプーンでの質量表 ······ 55	揚げ物
あたため	
	●鶏のから揚げ ····································
●牛乳のあたため	きす/かぼちゃ/さつまいも/れんこん
●お酒のあたため 56	●えびフライ ····································
フライのあたため 56	●白身魚のフライ ····································
インスタント食品 56	煎りパン粉
ラーメン・ヌードル・カレー・丼物の具・ごはん物	●ヒレカツ
ゆで物	煮物
	<u>/////////////////////////////////////</u>
Jほうれん草のおひたし 57	●肉じゃが
)イタリアンサラダ 57	●里いもの含め煮
	●かぼちゃの含め煮
.0分メニュー	
	蒸し物
焼きそば	
ゴーヤーチャンプル	●茶わん蒸し
チンジャオロウスー 58	●手作り豆腐
(牛肉とピーマンの細切りいため)	
マーボーなす 58	-01.2) ILL
肉豆腐	ごはん物
あさりの酒蒸し 59	
たらのチーズ蒸し 59	ごはん(炊飯)
	おかゆ (白がゆ) ····································
き物	赤飯(おこわ)
<u> </u>	2.7 100 2. 5
焼きいも	グラタン
野菜の肉巻き	●マカロニグラタン
肉巻きアスパラ	市販の冷凍グラタン
豚肉と野菜のくし焼き	ホワイトソース
鳴のハーブ焼き	
ラムチョップの香草焼き	0.00
ハンバーグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61	ピザ
塩ざけ	
魚の照り焼き	● ピザ ······
さばのごま焼き	●カルツォーネ(野菜の包みピザ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あじのみりん風味 ······ 62	市販のピザを焼くときは
さけのホイル焼き	

標準計量カップ・スプーンでの質量表 …………… 55

鴇のから揚げ	
えびフライ	
ヒレカツ ······· 65	
美物	_

▶肉じゃが ······ (ეე
●里いもの含め煮	
●かぼちゃの含め煮	65

●茶わん蒸し ····································	6
●手作り豆腐	66

ごはん(炊飯)	67
お かゆ (白がゆ) ······	67
赤飯 (おこわ) ······	67

●マカロニグラタン	6
市販の冷凍グラタン	
ホワイトソース	6

●ピザ······	- 69
●カルツォーネ(野菜の包みピザ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 69

レモンゼリー	- 70
オレンジゼリー	- 70
グレープゼリー	- 70
べっこうあめ	- 70
切りもち・市販のパックもちを使って	
いそべ巻き	- 70
あべ川もち	
フルーツ大福	
型抜きクッキー	
至扱さフリヤー 絞り出しクッキー	
アーモンドクッキー	
●スポンジケーキ(デコレーションケーキ)········	
●マドレーヌ ····································	
●パウンドケーキ ······	
●バラフトケーキ ····································	
●マフィン····································	
●チョコチップマフィン ······	
●スコーン	
ロールケーキ	
●スフレチーズケーキ	
●蒸しチョコレートケーキ	
●蒸しパン	
●簡単蒸しパン	· 76
●柔らかプリン	- 76
●かぼちゃのプリン	- 76
シュークリーム	
カスタードクリーム	- 77
アップルパイ	
りんごのプリザーブ	- 78

パン

バターロール(ロールパン)	79
トースト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
●簡単パン	80
●グラハムパン	81
▶油で揚げないカレーパン	81
●簡単あんパン	81
ヨーグルト	
7 - 11 11 11	
ヨーグルト ·······	
ヨーグルト ····································	82
ヨーグルト ·······	82

標準計量カップ・スプーンでの質量表(単位g)

(1mL=1cc)

本書に使用している 計量カップ・スプー ンでの質量(重量)は 表の通りです。

計量	小さじ	大さじ	カップ	計量	小さじ	大さじ	カップ
食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)	食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
小麦粉(薄力粉)	3	9	110	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは170
パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
粉ゼラチン	3	9	130	白米	_	_	160
トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてごはん	_	_	120

- ■加熱時間 約5分 5分を目安にして加熱します。
 - 5~10分 5~10分を目安にして加熱します。
- ■料理集に使われる単位は、次の通りです。 容量:1mL(ミリリットル) = 1cc(シーシー)
- ■加熱時間の目安は、食品温度(常温・20℃)を基準にしています。
- ■料理写真は調理後盛りつけた物です。

黒皿は使用

飲み物 デイリー



牛乳はマグカップやコップに入れて 飲み物・デイリー 3牛乳 で分量(杯数)を 設定して加熱する。

〔ひとくちメモ〕

3牛乳, のコッ (→ P.24)

オート調理 黒皿は使用 できません 飲み物 デイリー

レンジ

お酒のあたため

加熱時間の目安(1本・180mL)約1分

4 酒かん

→ P.24

飲み物 デイリー 10 フライあたため

(**→** P.30)

黒皿 上段

グリル

フライのあたため

オーブン

オート調理

加熱時間の目安(200g) 約12分



飲み物・デイリー 4酒かん で分量(本数) を設定して加熱する。

[ひとくちメモ]

●徳利であたためるときは、くびれた部 分より1cmほど下くらいまで入れます。 ●びん詰めのお酒は、栓を抜いてからあ たためます。

お酒はコップまたは徳利に入れて

4酒かん のコッ(→P.24)

フライまたは天ぷら ·· 100~500g

作りかた

ラップなどの包装を外し、黒皿に直接または オーブンシートを敷いた上の中央に 重ならないように寄せて並べ、上段に入れ、 飲み物・デイリー 10フライあたため で加熱する。

[ひとくちメモ]

10フライあたため のコッ(→ P.30)

インスタント食品 *パッケージに電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 *加熱時間は、レンジ 600W の目安時間です。 → P.36 (1mL=1cc)

種類	作りかたとコツ	加熱時間
ラーメン・ヌードルなど (発泡スチロールや袋入り)	カップまたは袋から出して陶磁器や耐熱性のある容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように400~500mLを入れて 図のようにラップをします。 ● 調味料は食品メーカーの指示に従って加えます。	カップめん(標準量) レンジ 600W 4~5分 袋入りラーメン レンジ 600W 6~7分
カレー・丼物の具など (アルミパックのレトルト食品) 牛丼	袋から出して陶磁器や耐熱性のある容器に移し、ラップまたは ふたをします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●おかゆなどは、加熱後2~3分おくと柔らかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入ってい る物、カレーなどとろみのある物は、飛び散ることがあります。 (丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加えます。)	1あたため
ごはん物など (真空パック食品)	袋から出して陶磁器や耐熱性のある容器に移し、よくほぐします。 ● 加熱後、よくかき混ぜます。 ● パックのまま加熱するときは食品メーカーの指示に従い、穴をあけたり一部シールを剥がしたりしてから、加熱室のテーブルプレートの中央に置いて、手動調理(レンジ加熱)で加熱します。加熱時間は、食品メーカーの指示時間を目安にして様子を見ながら加熱します。 ● 市販のおにぎりをあたためるとき → P.20	【1あたため】 仕上がり調節 【やや弱】または「中

飲み物 デイリー

6 葉・果菜

→ P.26

材料(4人分)

作りかた

込みを入れる。

ピッタリ包む。

レンジ

ほうれん草のおひたし

ほうれん草 200g

糸がつお、しょうゆ ……… 各適量

● ほうれん草は洗ってかるく水気を

切り、根元の太い物は十文字に切り

②葉先と根元を交互にしてラップで

❸ 飲み物・デイリー 6葉・果菜で

加熱し、水にとってアク抜きと色ど

めをする。器に盛り、糸がつおをの

せ、しょうゆを添える。

加熱時間の目安 約2分

できません

里皿は使用

飲み物 デイリー レンジ 6 葉・果菜 7 根菜 → P.26

オート調理

黒皿は使用 できません

イタリアンサラダ 焼きそば

10分 メニュー

11焼きそば

→ P.32



材料(4人分)

さやいんげん …… 200g じゃがいも ……大2個(約400g) サラミソーセージ(薄切り)…… 12枚 プロセスチーズ(1cm角切り) ··· 60q スタッフドオリーブ(薄切り)… 12個 アンチョビー(みじん切り)… 8枚 玉ねぎ(みじん切り)・・ 1/4 個(約50g) ▲ パセリ(みじん切り) …… 大さじ1 レモン汁 ……… 大さじ1 こしょう……… 少々 オリーブ油 ……… カップ ½

作りかた

物は半分に切ってラップで包み |飲み物・デイリー||6葉・果菜|で加熱 してざるに取る。

レモン(くし形切り) 適量

2 じゃがいもはきれいに洗い、皮ご とラップで包む。飲み物・デイリー

7根菜 で加熱し、 熱いうちに皮をむ き、厚さ1cm の半 月切りにする。

❸ ボウルに⑥を入れ、かき混ぜなが らオリーブ油を加えてドレッシング を作る。

₫ 材料すべてを③のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾る。

6葉・果菜 7根菜 のコツ → P.27 (他の野菜は → P.44)

●料理に合わせた下ごしらえを

葉、果・花菜類の根の太い物には、十 文字の切り目を入れたり、房になって いる物は小房に分けます。

根菜類は、同じ大きさに切りそろえた り、なるべく同じ大きさの物を選びま す。

●材料に合ったアク抜きを

ほうれん草などは、加熱後すぐに水に 取ります。なすや、カリフラワーなど は、加熱前に薄い塩水や酢水にさらし てアク抜きをします。

●水気を切らずにラップでぴった り包み、テーブルプレートに直 接のせて加熱

皿などは使いません。

加熱時間の目安 約8分

レンジ

できません

材料(1~2人分)

焼きそば用めん(ソース付き) …… 1袋 野菜ミックス (約250gの物)…… 1袋 豚薄切り肉 (ひとくち大に切る)・・・・ 50g 塩、こしょう ……… 各少々

作りかた

● 深めの皿にめん、豚肉、野菜ミッ クスの半量を順に入れ、ソース、塩、 こしょうをかけ、残りの野菜をのせ てラップをする。

❷ 10分メニュー 11焼きそば で 加熱し、かき混ぜる。

[ひとくちメモ]

●調味料のソースがラップにふれた状態で加 熱すると、ラップが破けることがあります。

11 焼きそば のコツ

●分量は

表示の分量です。この分量以外は オート調理ではできません。

●表示以外の分量は

10 分以内の加熱で作るレシピの ため上手に加熱されません。食品 を容器に入れてかるくラップをし て、レンジ 500W で様子を見な がら加熱します。 → P.36

●容器は

少し深さのある陶磁器や耐熱性の ある皿を使います。

●かるくラップをして

耐熱温度が140℃以上の物を使 います。

●加熱が足りなかったときは

レンジ 500W で、様子を見ながら加熱 します。 **→ P.36**

ゴーヤーチャンプル チンジャオロウスー

(下ごしらえ) レンジ800W 約1分40秒 レンジ500W 40秒~1分



材料(2~3人分)

ゴーヤー (にがうり)…1本(約200g) 赤パプリカ(種を取り、タテに細切り) ………… ½ 個(約50g) 豚バラ肉(薄切り、ひとくち大に切る)・・・ 50g しょうゆ ………… 小さじ1 塩 …… 小さじ% 洒…… 大さじ1

鶏がらスープ (顆粒)・・・・ 小さじ1

片栗粉 …………… 小さじ ½

作りかた

- ゴーヤーはタテ半分に切り、種と ワタを取り5mm幅の薄切りにして、 かるく塩をふり (分量外)、しんなり するまで置いた後、もみ洗いし、水気 を切っておく。
- ②木綿豆腐は皿にのせ、おおいをしな いで レンジ 800W 約1分40秒 加熱 し、ふきんなどで水気をふき取り、 水切りしておく。 → P.36
- ❸卵は耐熱コップに割り入れ、箸でよく かき混ぜ、レンジ 500W 40秒~1分 加熱し、いり卵にしておく。 → P.36
- 母深めの皿に①と手でくずした②、 赤パプリカ、豚肉、合わせたAを入 れてかるく混ぜ、ラップをする。
- 6 10分メニュー 11焼きそば で 加熱し、最後に③を加えてかき混ぜ

「レンジ加熱の使いかた」 → P.36

(牛肉とピーマンの細切りいため)

加熱時間の目安 約5分



砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
--

作りかた

- ●牛もも肉にかるく塩、こしょうを し、片栗粉小さじ1(分量外)をふり、 よくまぶしておく。
- ②深めの皿に①と例、合わせた®を 入れてかるく混ぜ、ラップをする。
- ❸ 10分メニュー 11焼きそば で加熱し、 かき混ぜる。

[ひとくちメモ]

- B は市販のチンジャオロウスーの素(液 状の物約½袋) に換えてもよいでしょう。
- 牛もも肉は豚肉に換えてもよいでしょ
- 切った野菜は、しっかり水切りしておく とよいでしょう。

市販の合わせ調味料 も使えます。



手作りの調味料は、市販の中華合わ せ調味料に換えると、より簡単にい ため物が出来ます。

●掲載している食品のパッケージ イラストは参考例です。

オート調理

ンジ



黒皿は使用

12マーボーなす

→ P.32

マーボーなす

加熱時間の目安 約10分



材料(2~3人分)
なす ······3 本(約300g)
豚ひき肉100g
「長ねぎ(みじん切り)大さじ2
にんにく(みじん切り)1片
しょうが(みじん切り)½かけ
豆板醤小さじ1
甜面醤(テンメンジャン) …小さじ2
A 水·····カップ³/2
鶏がらスープの素(顆粒)・・小さじ1
しょうゆ大さじ1
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ごま油小さじ½
塩少々
® 「片栗粉 ······大さじ1 水·····大さじ1

作りかた

- ●なすはへたを切り取ってタテに4等 分し、水にさらしておく。
- ②大きくて深めの耐熱ガラスボウル に水気を切った①と豚ひき肉、Aの材 料を入れよく混ぜる。
- ❸②にオーブンシートで落としぶたを し、かるくラップをして 10分メニュー 12マーボーなすで加熱する。加熱後、 熱いうちに合わせたBを加えてよく かき混ぜ、とろみをつける。

12マーボーなす のコツ → P.59

肉豆腐

加熱時間の目安 約10分



材料(2~3人分)
牛バラ肉(薄切り)200g
木綿豆腐 ·········· ⅔丁(約200g)
長ねぎ1本(約70g)
えのきだけ100g
白滝 ······100g
「砂糖······大さじ2
(A) しょうゆ大さじ3酒大さじ1
「だし汁カップ½

作りかた

- ●豆腐は水切りをして9等分する。
- ②えのきだけは石づきを切ってほぐし、 長ねぎは5mm幅のナナメ切りにする。
- ❸大きくて深めの耐熱ガラスボウルに 牛肉と白滝を離して材料をすべて並べ て入れ、合わせたAをかけオーブンシート で落としぶたをし、かるくラップをして 10分メニュー 12マーボーなす で 加熱してかき混ぜる。

[|12マーボーなす|のコツ

●分量は

1回に作れる分量は表示の分量です。

●表示以外の分量は

10分以内の加熱で作るレシピのた め上手に加熱されません。食品を容 器に入れてかるくラップをして、 レンジ 500 W で様子を見ながら加

●容器は

直径約25cm(内径 約22.5cm)、深さ 約10cmの広口の

熱します。 → P.36

耐熱ガラスボウルが適しています。

●材料は

大きさをなるべくそろえて均一に加 熱されるようにします。

●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにしま す。落としぶたは、オーブンシート を容器の大きさよりひとまわり小さ く丸形に切り、十文字の切り目を入 れた物を使います。

●加熱が足りなかったときは レンジ 500W で様子を見ながら加 熱します。 → P.36

オート調理



ンジ

里皿は使用 できません

13あさりの酒蒸し

→ P.32

あさりの酒蒸し

加熱時間の目安 約6分



材料(2~3人分)
あさり (殻付き)約400g
酒大さじ3
バター適量
パセリ (みじん切り)少々

作りかた

- ●あさりは3%の食塩水(分量外) に約3時間から半日くらい、暗く涼 しい場所において砂をはかせる。
- ❷殻と殻をこすり合わせてよく洗い、 深めの容器に並べ、酒をかけてバター を散らし、片側1cmをあけるように してかるくラップをする。
- ❸ 10 分メニュー 13あさりの酒蒸し で加熱し、蒸し上がりにパセリをふる。

[ひとくちメモ]

- ・貝が小さい場合は、 仕上がり調節 弱で加熱するとよいでしょう。
- ・砂をはかせるときの水の量は半分 つかる程度にします。貝が呼吸し て水を飛ばすことがありますので、 アルミホイルかボウルをかぶせて おきます。

加熱時間の目安 約6分



たらのチーズ蒸し

i)			177777
材料(2~	~3人分)		
たらの切り)身(1切れ約1	00gの物)・	2切れ
塩、こし	ょう	······································	各少々
白ワイン	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	大	さじ1
	ース	, ,	
ピーマン	(薄切り)	•••••	・½個
ナチュラル	チーズ(細かく	キざんだ物)・	·20a

作りかた

- ●深めの容器にたらをのせ、塩、こしょ うをして、白ワインをふりかける。
- ②その上にトマトソースをかけ、ピー マンとチーズをのせ、片側1cmをあ けるようにしてかるくラップをする。
- 3 10 分メニュー 13あさりの酒蒸し で加熱する。

13あさりの酒蒸し のコツ

● 分量は

一度に作れる量は2~3人分(標準 量)です。

● 容器は

深さのある陶磁器や耐熱性のある 容器を使います。

● ラップをして

耐熱温度が140℃以上の物を使います。

●加熱が足りなかったときは

レンジ 200 W で様子を見ながら 加熱します。 → P.36

[ラップのしかた] 破裂防止のため 1cmくらいあける





材料(2~4本分)

さつまいも(1本約250gの物)2~4本

作りかた

さつまいもは黒皿に並べて下段に入れ オーブン 予熱なし 250℃ 50~60分 で

竹ぐしで刺してみて、通ればでき上 がり。

「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 (→ P.41)

ベークドポテト



材料・作りかた じゃがいも(1個約150gの物)4個を 焼きいもを参照して焼く。

「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 → P.41

手動調理

野菜の肉巻き



加熱時間 20~25分

黒皿 上段

グリル

加熱時間 25~30分

手動調理

→ P.39

豚肉と野菜のくし焼き



材料(6くし分)

作りかた

1511(0 (0))	
豚バラかたまり肉	3000
しょうが汁 オ	さじ1
にんにくみじん切り・・・・ ノ	11かけ
▲ 酒 メ	さじ2
しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	さじ2
しはちみつ 大さ	じ1½
ねぎ、オクラ、山芋、ズッキー	-二、ガ
ぼちゃ、赤パプリカ、黄パプリカ	りなど
合わせて 約	250c

● 豚バラかたまり肉を12等分に切

り、Aを合わせた中に1~2時間つけ

❷ ズッキーニ、かぼちゃは薄切りに

作りかた

材料(4人分)

● 各野菜を5cm長さの棒状に切り、 肉は巻きやすく広げる。

豚バラ薄切り肉(しゃぶしゃぶ用)

えのきだけ、山芋などの野菜

...... 300a

かぼちゃ、赤パプリカ、黄パプリカ、

ヤーコン、オクラ、水菜、アスパラガス、

······ 約200a

塩、こしょう …… 各少々

- ② 広げた肉を①のそれぞれの野菜に 端から巻きつけ塩、こしょうをふっ ておく。
- ❸ ②の巻き終わりを下にしてオーブ ンシートを敷いた黒皿の中央に寄せ て並べ、上段に入れ グリル 20~25分 で焼く。

し、ひとくち大に切った他の野菜と①

を竹ぐしに刺し、オーブンシートを 敷いた黒皿の中央に寄せて並べ、上段 に入れ、グリル 25~30分 で焼く。

「グリル加熱の使いかた」 → P.39

「グリル加熱の使いかた」 → P.39

肉巻きアスパラ



材料(4人分)

1311(., 4,3,	
豚バラ薄切り肉(12枚)約300g
アスパラガス	…大4本(細い物は8本)
塩、こしょう …	各少々
小麦粉(薄力粉)	適量

作りかた

- ●アスパラガスは、茎の太い部分の 皮を半分くらいそいでおく。
- ②1本のアスパラガスに肉3枚くらい を使ってらせん状に巻き、かるく塩、 こしょうをする。
- ❸全体にかるく小麦粉をふっておく。
- ④ ③の巻き終わりを下にしてオーブン シートを敷いた黒皿の中央に寄せて 並べ、上段に入れ グリル 20~25分で 焼く。

「グリル加熱の使いかた」 → P.39

オート調理

グリル

20鶏のハーブ焼き (**→** P.34)

黒皿 上段

鶏のハーブ焼き ラムチョップの香草焼き ハンバーグ

加熱時間の目安 約30分



材料(2枚分)

鶏胸肉またはもも肉(皮つき)

······2枚(約500g) 塩、こしょう 各適量 タイム、ローズマリー、マジョラムなど のハーブ(生または乾燥品)・・・・ 各少々

作りかた

- 鶏肉は半分に切り、皮にフォーク などで穴をあけ、厚みのあるところに は切り目を入れてAをまぶす。
- 2 ① の皮を上にして黒皿の中央に 寄せて並べ、上段に入れ|焼き物・焼き菓子 |20鶏のハーブ焼き|で焼く。

[ひとくちメモ]

● 鶏肉は火の通りをよくするために、半分に 切った物を使います。

||20鶏のハーブ焼き|のコツ

- ●一度に焼ける分量は1~2枚分です。 ■黒皿の汚れが気になるときは、オー ブンシートを敷いてから焼きます。
- ●加熱が足りなかったときは グリル で様子を見ながら加熱します。

(→ P.39)

●加熱後、黒皿を取り出すときは傾け ないようにしてください。脂や焼き汁 が黒皿上に落ち、溜っていることが あります。



レンジ600W 約2分 (下ごしらえ)

オーブン 250℃ (予熱なし) 加熱時間 → P.41 22~26分 黒皿 下段



(下ごしらえ)では

加熱時間の目安 約25分

仕上がり調節 弱

材料(4本分)

ラムチョップ(1本60~80gの物)

------4本 塩、こしょう ……… 各少々 ローズマリー(生・みじん切り) ------1~2本 タイムまたはパセリ(みじん切り) ------1~2本 にんにく(すりおろす)1片 しオリーブ油……… 大さじ2 セロリ、玉ねぎ、ピーマンなど合わせて 150g 塩、こしょう、オリーブ油……各少々

作りかた

- ●ラムチョップに塩、こしょうをふり、 よくもみ込む。
- ❷ ♠を合わせ、①をつけ込み15~ 30分おく。
- ❸野菜は太めのスティック状に切り、 塩、こしょう、オリーブ油をふって おく。
- 4 黒皿の中央に②をのせ、周りに ③を並べ、上段に入れ 焼き物・焼き菓子 20鶏のハーブ焼き 仕上がり調節 弱 で焼く。

[ひとくちメモ]

- 調味料を練りみそ(みそ、酒、砂糖を 合わせた物)に換えると、"和風香草 焼き"になります。
- バーベキューソースにつけてから焼く と"バーベキューソース焼き"になり ます。



14×1/ / /田(人)

1/1	件(410万)
\mathbf{w}	玉ねぎ(みじん切り)・・・・・½個(約100g) バター ・・・・・・・ 15g
(「合びき肉 300g
	パン粉 カップ¾
(D)	牛乳 ························· 大さじ3 卵(溶きほぐす) ························· 1個
(D)	卵(溶きほぐす) 1個
	塩 小さじ½
Į	こしょう、ナツメグ 各少々
1-2	マトケチャップ、ウスターソース


作りかた

- ●容器に○を入れ レンジ 600W 約2分 加熱します。あら熱を取り、®を加え てよく混ぜ、4等分する。
- ② 手にサラダ油 (分量外)をつけ、生 地を片手に数回たたきつけて空気を 抜き、厚さ1.5~2cmの小判形にして 中央をくぼませる。
- ❸ 黒皿にアルミホイルまたはオーブン シートを敷き、②を並べて下段に入れ オーブン 予熱なし 250℃ 22~26分 焼く。ハンバーグを皿に盛り、トマト ケチャップとウスターソースをよく 混ぜ合わせてかける。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.36 「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 → P.41

手動調理

塩ざけ



材料(4切れ分)

塩ざけの切り身(甘塩・1切れ約80gの物) ------4切れ

作りかた

- 塩ざけの切り身は、オーブンシー トを敷いた黒皿に盛り付けたときに、 上になる方を上にして中央に寄せて 並べる。
- **②**①を上段に入れ グリル 25~30分

〔ひとくちメモ〕

● 生ざけ(1切れ約100gの物・4切れ) に塩をふってから焼くときも同様にして 焼きます。

「グリル加熱の使いかた」 → P.39

魚の照り焼き

ぶり・まぐろ・さわら



材料・作りかた

ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100g の物・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、 みりん各カップ1/4) に約30分ほど つけてから、塩ざけを参照し グリル 20~25分 焼く。

「グリル加熱の使いかた」 → P.39

手動調理



加熱時間

20~25分

グリル → P.39

さばのごま焼き



材料(8個分)

さばの切り身(3枚におろした物を4つに切る) ······2枚(約300g) 「しょうゆ ……… 大さじ2

	0 4 7 9	ハこしと
	ひょうゆ 酒······· 砂糖·······	大さじ1
(A)	7小4年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	**1:1/
	מא לעו	/C 0/2
	しょうが (すりおろす)	
		小さじ1
白	ごま(粗くきざむ)	適量

作りかた

- さばは、合わせた Aに15分以上 つけて下味をつける。
- 2 ①の汁気をかるく切り、白ごまを 全体にまぶす。
- ❸皮を上にしてオーブンシートを敷 いた黒皿の中央に寄せて並べ、上段 に入れ グリル 20~25分 焼き、仕 上げに青のり粉(分量外)をふる。

[ひとくちメモ]

● さばは、あじに換えてもよいでしょう。 「グリル加熱の使いかた」 → P.39

焼き魚のコツ

●分量は

切り身は2~4切れ(150~400g)ま で焼けます。

- ●1切れが70g以下のときは 2切れ以上で焼きます。
- ●並べかたは
- 黒皿の中央に寄せて並べます。
- ●加熱直後にドアを開けるときは 油の飛び散りなどに注意し静かに開け てください。
- ●黒皿の汚れが気になるときは オーブンシートを敷きます。
- ※オーブンシートは黒皿の汚れや身の くっつきを防ぐために敷きます。
- オーブンシートの換わりにアルミホ イルを敷く場合は、サラダ油(分量外) を塗ってください。

あじのみりん風味

材料(8個分)

あじ(3枚におろした物) ………8枚(約360g) 「しょうゆ ………… 大さじ2 砂糖 …… 大さじ2½ 酒…… 大さじ1 みりん・・・・・・・・カップ ½

作りかた

- ●あじは、合わせたAに30分以上つ けて下味をつける。
- 2 ペーパータオルで汁気をふき取り、 皮を上にしてオーブンシートを敷い た黒皿の中央に寄せて並べ、上段に 入れ グリル 20~25分 焼き、仕 上げにごまをふる。

[ひとくちメモ]

あじは、さばに換えてもよいでしょう。 「グリル加熱の使いかた」 (→ P.39)

- 臭いが気になる時は、換気扇 を回してください。
- ●ドアの周りに蒸気や煙が出る 場合がありますが故障では ありません。

お願い

●魚などを焼いた後、別の料理を するときや、加熱室の臭いが気に なるときは「脱臭」で加熱してく ださい。(→ P.47)

オート調理

焼き 物 焼き菓子

25ホイル焼き

→ P.34



黒皿 下段

さけのホイル焼き

加熱時間の目安 約26分



材料(4個分)

生ざけの切り身(1切れ約80gの物)


4切れ
大正えび(尾と一節を残して殻をむき、背わた
を取る) 4 尾
生しいたけ(石づきを取る) ・・・・・・・・・ 4 杉
玉ねぎ(薄切り) 1個(約200g
レモン(薄切り) 4枚
バター(5mm角に切る)·········· 40g
塩、こしょう、レモン汁 各少々

作りかた

- さけは1切れを3等分に切り、かるく 塩、こしょうをしてレモン汁をふりか け、しばらくおく。
- ② 20×35cmの大きさに切ったアルミホ イル4枚に薄くバター(分量外)を塗る。
- ❸ ②に玉ねぎを等分にのせ、①、えび、し いたけをそれぞれ入れ、塩、こしょうをして レモン汁をふり、上にレモンをのせ、バター を等分して上に散らす。アルミホイルの口を 閉じて黒皿にホイル焼きのコツの並べかた の図のようにヨコにして並べ、下段に入れる。
- ④焼き物・焼き菓子 25ホイル焼き で加熱する。

25ホイル焼き のコツ

- ●一度に作れる分量は 表示の分量です。
- ●加熱が足りなかったときは オーブン 予熱なし 210℃ で様子 を見ながら加熱します。 → P.41



ホイル焼きの並べかた

チキンのホイル焼き



材料(4個分)
鶏むね肉(1枚約200gの物) 2枚
塩、こしょう 各少々
トマト(薄切り)1個
塩、こしょう、ナチュラルチーズ、
トマトソース 各適量

作りかた

- 鶏肉はひと口大にそぎ切りにし、 かるく塩、こしょうをする。
- 2 20×35cmの大きさに切ったア ルミホイル4枚に薄くバター(分量外) を塗る。
- ❸ ②に①と△を等分に入れ、塩、こしょ うをし、トマトソースをかけ、チーズと トマトをのせる。アルミホイルの口を 閉じて黒皿にホイル焼きのコツの並 べかたの図のようにヨコにして並べ、 下段に入れる。
- ④ 焼き物・焼き菓子 25ホイル焼き で加熱する。

ほたて貝ときのこのホイル焼き



材料(4個分)

ほたて貝8個
大正えび(尾と一節を残して殻をむき、背わた
を取る) 4尾
生しいたけ(石づきを取る) 4枚
しめじ(小房に分ける) 1 パック
えのきだけ(小房に分ける) 1袋
バター(5mm角に切る) ······ 40g
酒 大さじ2
塩、こしょう、レモン汁 各少々

作りかた

- ほたて貝は塩水で洗って水気を切 り、塩、こしょうをする。しめじと えのきだけは石づきを取っておく。
- 2 20×35cmの大きさに切ったアルミ ホイル4枚に薄くバター(分量外)を塗る。
- ❸②に①、えび、しいたけ、しめじ、 えのきだけをそれぞれ分け入れ、塩、 こしょうをして酒、レモン汁をふり、 バターを等分して上に散らす。アル ミホイルの口を閉じて黒皿にホイル 焼きのコツの並べかたの図のように ヨコにして並べ、下段に入れる。
- 4 焼き物・焼き菓子 25ホイル焼き で加熱する。

卵とベーコンのホイル焼き



材料(4個分)

1511(11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 1
ベーコン(3等分に切る) 4枚
卵4個
ピーマン(薄切り) 2個
玉ねぎ(薄切り)1個(約200g)
にんじん(薄切り)小½個(約50g)
マッシュルーム(薄切り) 4個
バター(5mm角に切る) ······ 20g
塩、こしょう 各少々

作りかた

- 20×35cmの大きさに切ったアルミ ホイル4枚に薄くバター(分量外)を塗る。
- 2 ①に玉ねぎ、ピーマン、にんじん、 マッシュルーム、ベーコンを等分に のせ、卵を割り入れ、バター、塩、 こしょうをする。アルミホイルのロ を閉じて黒皿にホイル焼きのコツの 並べかたの図のようにヨコにして並 べ、下段に入れる。
- ❸焼き物・焼き菓子 25ホイル焼き

焼き物

加熱時間の目安 約25分



材料(12個分) 鶏もも肉(1枚約250gの物) …… 2枚 「しょうゆ ……… 大さじ2

	酒 大さじ1½
A	しょうが(すりおろす) ・・・・・・ 小さじ1½
	にんにく(すりおろす) ・・・・・・ 小さじ1½
	酒 大さじ1½ しょうが(すりおろす) 小さじ1½ にんにく(すりおろす) 小さじ1½ しこしょう 少々
	- E粉 ······ 大さじ1½

作りかた

- 鶏肉は1枚を6等分して係につけ 込み、15分以上おく。
- 2 ①の汁気をかるく切っておき、 ポリ袋(市販)に片栗粉を入れ、鶏肉 を加えてもみ込むようにしてまぶす。
- 3 ② の鶏肉をポリ袋から取り出して、 余分な片栗粉をたたいて落とし、皮を 上にして、オーブンシートを敷いた 黒皿の中央に寄せて並べ、上段に入れ 焼き物・焼き菓子 21鶏のから揚げで 加熱する。

【21 鶏のから揚げのコツ

●分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●片栗粉の量は

油を使わないので少量にします。たくさ んまぶすと、粉が残る仕上がりになります。

●骨付きの鶏肉は

仕上がり調節を「強にします。

●市販のから揚げ粉は

A と片栗粉の換わりに使うと便利です。 から揚げ粉の量は、食品メーカーの指示 に従い調整します。

●黒皿の汚れが気になるときは オーブンシートを敷きます。

●加熱が足りなかったときは

グリルで様子を見ながら加熱します。

→ P.39

オート調理

オーブング リ ル 焼き物 焼き菓子



黒皿 上段

23オーブン天ぷら

→ P.34

オーブン天ぷら (きす・かぼちゃ・さつま いも・れんこん の天ぷら)

加熱時間の目安 約20分



材料(10個分)

1341(1012)
きす(開いた物) 4枚(約100g
かぼちゃ、さつまいも、れんこんの薄切り
······ 各2枚(約150g)
小麦粉(薄力粉) ・・・・・・・・ 大さじ1強
卵(溶きほぐす) ・・・・・・・・・ ½ 個
天かす 約60g

作りかた

- ◆ 天かすをビニール袋に入れ、めん棒 で細かく砕いて容器に入れる。
- 2 水気を切ったきす、野菜に小麦粉、 卵、①の順につける。
- ❸ きすは皮を上にして、それぞれオー ブンシートを敷いた黒皿の中央に寄せ て並べ、上段に入れ 焼き物・焼き菓子 23オーブン天ぷら で加熱する。

23オーブン天ぷら のコツ

●一度に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは

オーブン 予熱なし 180℃ で様子 を見ながら加熱します。(**→ P.41**)

●冷めた天ぷらのあたためは

飲み物・デイリー 10 フライあたため であたためます。 → P.30、56

●油は使わない

衣は天かすを使います。

●材料は

きすの換わりにえび、いか、あなごな どの魚介類でも作れます。

●材料の大きさ、厚さはそろえて 大きさは同じくらいの物を使います。 かぼちゃやさつまいもなどの野菜は、 5mmくらいの厚さに切ります。

えびフライ

加熱時間の目安 約21分



材料(12本分)

大正え	び(またはブラック	フタイガー

12尾
小麦粉(薄力粉)・・・・・・・ 大さじ2
卵(溶きほぐす)・・・・・・1個
塩、こしょう 各少々
「煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油または
(京りパン粉(パン粉60g、オリーブ油またはひまわり油大さじ1強で作る) ・・・・・・ 適量パセリ(みじん切り) ・・・・・・・ 少々
しパセリ(みじん切り) 少々

作りかた

- **1** えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取る。 (4) は合わせておく。
- 2 えびに塩、こしょうをし小麦粉、 卵、角の順につける。
- ❸②をオーブンシートを敷いた黒皿 の中央に寄せて並べ、上段に入れて 焼き物・焼き菓子 23オーブン天ぷら で加熱する。

白身魚のフライ

作りかた

白身魚の切り身(1切れ約100gの物・ 4切れ)を3等分に切って、エビフライの 作りかたと同様に加熱する。

煎りパン粉の作りかた

作りかた

フライパンにパン粉とオリーブ油または ひまわり油を入れ、中火で煎る。焦が さないように途中でこまめにゆすっ て煎る。



オート調理

焼き物 焼き菓子

22 ヒレカツ

→ P.34

グリル



黒皿 上段

ヒレカツ

加熱時間の目安 約25分



11141/10/四八)

材料(12個分)
豚ヒレ肉(かたまり) 300
塩、こしょう 各少々
煎りパン粉(パン粉50g、オリーブ油または
ひまわり油大さじ1で作る) ・・・・・・・ 適量
小麦粉(薄力粉)・・・・・・・・・・・ 大さじる
卵(溶きほぐす)・・・・・・1 個

作りかた

- 豚ヒレ肉は12等分に切り、塩、こしょう をする。
- 2①に小麦粉、卵、煎りパン粉の順に つける。
- 3 ②をオーブンシートを敷いた黒皿の 中央に寄せて並べ、上段に入れて 焼き物・焼き菓子 22ヒレカツで加熱 する。

22ヒレカツ のコツ

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

オーブン 予熱なし 210℃ で様子

を見ながら加熱します。 (→ P.41)

●冷めたヒレカツのあたためは

あたためます。(→ P.30、56)

飲み物・デイリー 10フライあたためで

●加熱が足りなかったときは

●一度に作れる分量は

飲み物 デイリー

9肉じゃが → P.31

レンジ

黒皿は使用

できません

肉じゃが

加熱時間の目安 約60分



材料(4人分)

豚バラ薄切り肉(ひとくち大に切る)

150g
じゃがいも(乱切りにして水にさらす)
·····中2個(約300g)
にんじん(乱切り)小1本(約100g)
玉ねぎ(くし形切り)小1個(約100g)
干ししいたけ(戻して石づきを取り、半分に切る)

٠		⋯⋯⋯ 6 杈
	「だし汁	0 1/
).	しょうゆ ······ 酒 ······	
	└砂糖・・・・・・	, ,
	ラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
۲	っえんどう(ゆでた物)・・	適量

作りかた

- ●フライパンにサラダ油を熱し、豚 肉をいためる。
- ②容器に①と残りの野菜を入れ、⑥を 加え落としぶたとふたをして

飲み物・デイリー 9肉じゃが で加熱 ❸加熱後約20分置いて味をしみ込

- ませる。
- ❷器に盛り、さやえんどうを添える。

里いもの含め煮

仕上がり調節 やや弱



州科(4人 万)
里いも(皮をむき、ひとくち大に切る)
500g
A だし汁 カップ1 しょうゆ 大さじ1 砂糖 大さじ1
(A) しょうゆ 大さじ1
└砂糖 大さじ1
木の芽

作りかた

- 里いもと⑥を容器に入れ、落とし ぶたとふたをして、飲み物・デイリー 9肉じゃが 仕上がり調節 やや弱 で 加熱する。
- ❷加熱後、約20分置いて味をしみ込 ませる。
- ❸器に盛り、木の芽を添える。

かぼちゃの含め煮

仕上がり調節 やや弱

加熱時間の目安 約55分

材料(4人分)

かぼちゃ(ひとくち大に	切る)···· 500g
「だし汁	1
だし汁	大さじ1
- □ 砂糖	大さじ1

作りかた

- 動かぼちゃと⊕を容器に入れ、落とし ぶたとふたをして、「飲み物・デイリー 9肉じゃが 仕上がり調節 やや弱 で 加熱する。
- ❷加熱後、約20分置いて味をしみ込 ませる。

9肉じゃが のコツ

●容器は大きくて深めの物を

ふきこぼれないようにします。市販の ふた付き煮込み容器を使うと便利です。

●材料は大きさをそろえて

材料は大きさや形を切りそろえると、 むらなくでき上がります。

●煮汁は多めにする

煮汁は材料がかぶるくらいの量に します。

●料理に合わせた下ごしらえを

アクのある野菜や火の通りにくい材料 は下ゆでをします。また、焦げ目が 欲しい物はフライパンでいためて から煮込みます。

●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにします。 落としぶたは、オーブンシートを容器の 大きさよりひとまわり小さく丸形に切り、 十文字の切り目を入れた物を使います。

レンジ 200W 2~3分 (下ごしらえ)

スチーム 14茶わん蒸し オーブン

→ P.33

黒皿 下段

(下ごしらえ)では

黒皿は使用

できません

茶わん蒸し

加熱時間の目安 約45分



材料(4人分)

卵2個(約100mL)
「だし汁 350mL
しみりん 小さじ1
鶏肉(そぎ切り) 約40g
酒 少々
えび(殻付き) · · · · · 小4尾(約40g)
かまぼこ(薄切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8枚
干ししいたけ(戻して石づきを取り、
そぎ切り)・・・・・・・ 2枚(8切れ)
ゆでぎんなん8個
三つ葉適量

作りかた

- ボウルに卵を割り入れてよく溶き ほぐし、例を加えて混ぜ、裏ごしする。
- 2 鶏肉は酒をふりかけておく。 えびは尾と一節を残して殻をむき、
- 背わたを取る。 ❸ 容器に②を入れてラップまたはふた
- をしてレンジ 200W 2~3分 加熱する。 ◆ 茶わん蒸し容器に③と、三つ葉以外
- の具を盛り込み、①を4等分して注ぎ 入れ、さっとかき混ぜ、共ぶたをする。
- **6** 厚めのペーパータオルを2枚重ね にして、黒皿に敷き、その上に④を茶 わん蒸しのコツの容器の置きかたを 参照して並べ、水カップ½(約100mL) を注ぎ、下段に入れ 角皿スチーム

14茶わん蒸しで加熱し、加熱後、 加熱室から出して三つ葉をのせ、ふたを して約5分ほど蒸らす。

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.36)

オート調理

角皿スチーム

スチーム オーブン

15 手作り豆腐

→ P.33

里皿 下段

14茶わん蒸し 15手作り豆腐のコツ

直径が8cmくらいのふたつきの物でふた を含めた重量が約200g前後の物が

茶わん蒸しの卵液温度は20~ 25℃、手作り豆腐の豆乳の温度は

低いときは、仕上がり調節を強に、

●卵液・豆乳は器の七分目くらい

容器のすべり止めのために、厚めの ペーパータオルを黒皿に敷き、

その上に中央に寄せて並べ、カップ%

の水を注ぐ

カップ½(約100mL)

(約100mL)の水を注ぎます。

●加熱室は冷ましてから

●取り出すときは注意する

ません。

(→ P.41)

オーブン、グリル、脱臭 使用後

で、加熱室が熱いと上手に仕上がり

容器は熱くなっています。お手持ちの

オーブン用手袋や乾いたふきんなど

を用いて、気をつけて取り出してく

|オーブン ||予熱なし||150℃|で、

●加熱が足りなかったときは

様子を見ながら加熱します。

●一度に作れる分量は

●加熱する前の温度は

高いときは 弱にします。

●容器の置きかたは

8~12℃にします。

4個です。 ●容器は

適してます。

まで

手作り豆腐

加熱時間の目安 約37分



材料(4人分)

豆乳(成分無調整・大豆固形成分10%以上
の物)······ 500mL
にがり 30~40mL
あん
「だし汁 カップ½
みりん 小さじ½
しょうゆ 小さじ1
塩 少々
片栗粉(小さじ1の水で溶く)・・ 小さじ1
しょうが(すりおろす) 適量
あさつき(小口切り) 適量

作りかた

- ボウルに豆乳とにがりを入れてよ く混ぜる。
- ❷ 茶わん蒸し容器に①を4等分して 注ぎ入れ、共ぶたをする。
- ❸ 厚めのペーパータオルを2枚重ねに して黒皿に敷き、その上に②を茶わん 蒸しのコツの容器の置きかたの図を 参照して並べ、水カップ½(約100mL) を注ぎ、下段に入れ 角皿スチーム 15手作り豆腐で加熱する。
- 4小さめの鍋にあんの材料を入れて 煮立て、水溶き片栗粉を加え、とろみを つける。
- **6**③に④のあんをかけ、おろししょうが、 あさつきをのせる。

[ひとくちメモ]

- でき上がりの豆腐の固さは、豆乳の温度や にがりの種類、量によって変わります。
- にがりの量は、食品メーカーの指示に 従い調整します。
- あんの換わりに、湯豆腐用のたれを かけてもよいでしょう。

ごはん物

ごはん(炊飯)



→ P.38

600W 加熱時間 約10分 200W (リレー加熱)加熱時間 20~25分 できません

里皿は使用

手動調理 レンジ

→ P.38

600W 加熱時間 約10分 200W (リレー加熱)加熱時間 30~35分

できません

黒皿は使用

600W レンジ 加熱時間 約15分

赤 飯(おこわ)

手動調理

黒皿は使用

できません

→ P.36

おかゆ(白がゆ)



材料(4人分)

	11(1,700)
714	·····カップ2(320g)
лk	440~480mL
,,,	110 1001112

作りかた

- 容器に入れ、分量の水を加えてふたを して、約1時間つけて吸水させる。
- ② レンジ 600W | 約10分 | レンジ 200W 20~25分 リレー加熱 してかき混ぜ、ふきんとふたをして 約10分蒸らす。

「リレー加熱の使いかた」 → P.38



作りかた

材料(4人分)

● 米は洗い、ざるにあげて水気を切 り、深めの容器に入れて分量の水を加 え、ふたをして、30分以上つけて吸 水させる。

米 ······カップ½(80g)

水 ······ 500~600mL

塩 少々

②レンジ 600W 約10分

レンジ 200W 30~35分 リレー 加熱し、塩を加える。

「リレー加熱の使いかた」 → P.38

材料(4人分)

もち米	····カップ2(320g)
	豆約40g) ····· 約80g
ささげのゆで汁 水	· 280~320mL
=	少々

作りかた

- **●** もち米は洗い、ざるにあげて水気 を切り、容器に入れて分量の水を加え、 約1時間つけて吸水させる。
- ② ささげを加えてかき混ぜ、ふたを して レンジ 600W 約15分 でスター トし、残り時間4~5分でかき混ぜ、 再び加熱してかき混ぜる。
- ❸ 器に盛り、ごま塩を添える。

[ひとくちメモ]

- ささげの量は好みで加減します。
- 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の 量で加減します。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.36

゙゚ごはん、おかゆのコツ (リレー加熱の使いかたは → P.38)

◆大きくて深めのふた付き容器で ふきこぼれないようにします。市販の ふた付き煮込容器を使うと便利です。

●米は吸水させる

ごはんのとき、炊く前に分量の水に 1時間ほどつけ、十分吸水させます。

●ごはんの水の量と加熱時間

(1mL=1cc)

米の量	水の量	レンジ 600W (リレー加熱) レンジ 200
カップ1(160g)	240~260mL	約 6 分 → → 約 15 分
カップ3(480g)	640~700mL	約13分 → 約30分

●おかゆの水の量と加熱時間

(1mL=1cc)

ı	- 02/2 ・と 42/2 (42) 王 C 20日/2/15/3 [15]		(TILL TCC)
	米の量	水の量	レンジ 600W (リレー加熱) レンジ 200W
	カップ ¼(40g)	300mL	約6分 ────約30分

赤飯のコツ

●大きくて深めのふた付き容器で ふきこぼれないようにします。市販の ふた付き煮込容器を使うと便利です。

●米は吸水させる

炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、 十分吸水させます。

●加熱途中でかき混ぜる

おらなく上手に炊けます。そのタイミ ングは加熱時間の⅔くらいです。

●水の量と加熱時間(1mL=1cc)

米の量	水の量	加熱時間 レンジ 600W
カップ1 (160g)	160~ 180mL	約10分
カップ3 (480g)	460~ 480mL	18~20分

66

は

黒皿は使用

マカロニグラタン

加熱時間の目安 約26分



材料(4人分)

マカロニ80g
「鶏もも肉(1cm角切り)100g
大正えび(尾と殻を取り、背わたを取っ
て半分に切る) ····· 8尾(約100g
玉ねぎ(薄切り)・・・・ ½個(約100g
A 玉ねぎ(薄切り)・・・・½個(約100g マッシュルーム缶(スライス)
······小1缶(約50g
バター・・・・・・・・・・ 250
塩、こしょう 各少々
ホワイトソース カップ3

作りかた

● マカロニはゆでてざるにあげ、サ ラダ油(分量外)をまぶす。

または粉チーズを適量) ・・・・・・ 80g

ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物

- ② 深めの容器に (A)を入れ レンジ 600W 約5分30秒 加熱し、マカロニと合わせ る。
- 3 ②にホワイトソースの半量を加え てあえる。
- ④ バター(分量外)を塗ったグラタン皿 に③を分け入れ、残りのホワイトソース を全体にかけて、上にチーズを散ら す。
- ⑤④を黒皿に並べ、下段に入れ 焼き物・焼き菓子 24グラタン で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.36



具によっては飛び散ることがある。 いかを使うときは全体に切れ目を 入れ、マッシュルームは切った物 を使ってください。

ホワイトソース 市販の冷凍グラタン



- ●冷凍グラタン(1個・約240g)は、 手動調理で焼く。アルミケース皿 のまま $(1\sim4$ 皿まで)、黒皿に皿の 置きかたの図を参照して並べ、 皿受棚の下段に入れ オーブン 予熱なし 210℃ 30~35分
- ※アルミケース皿のふちを折り上 げて焼くと、ふきこぼれが防げ ます。
- ※レンジ用のプラスチック製容器 の物は焼けません。(容器変形の 原因になります。)

「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」

→ P.41



冷凍グラタンの並べかた

作りかた

- 深めの容器に小麦粉とバターを入れ レンジ 600W で加熱して泡立て器で よく混ぜる。
- ❷ 牛乳を少しずつ加えながらのばし レンジ 600W で途中かき混ぜながら 加熱する。

	分量	カップ1	カップ2	カップ3
	牛乳	200mL	400mL	600mL
材	小麦粉 (薄力粉)	20g	30g	40g
料	バター	30g	40g	50g
	塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作りかた	小麦粉、 バター を加熱 レンジ 600W	約1分10秒	約1分40秒	約2分10秒
作りかた2	牛乳を 加えて 加熱 レンジ 600W	2~4 分	5~7分	9~11 分

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.36)

24グラタン のコツ

●分量は

1~4皿まで焼けます。また数人分を 大きな皿にまとめて焼くこともできます。

●容器は

耐熱性の陶器・磁器か耐熱性ガラスの グラタン皿を使ってください。

●焼くときの皿の置きかたは











4皿がナナメに入らないと きはこのように並べます。

焼く前に冷めてしまったら

具やソースがあたたかいうちに焼きま す。焼く前に冷めてしまったら レンジ 500W で人肌くらい(約40℃)

にあたためてから焼きます。 → P.36

■具の状態によって焼き色が違う

ホワイトソースのかたさやチーズの 種類、食品メーカーによって、焼き色が 異なります。

●加熱が足りなかった時は

グリルで様子を見ながら、さらに焼き ます。(→ P.39)

焼きむらが気になるときは

残り時間3~5分で黒皿の前後を入れ替 えてさらに焼きます。

●冷凍グラタンは焼き物・焼き菓子 24グラタン では焼けません。 市販の冷凍グラタンを参照して焼き ます。

レンジ発酵

焼き菓子 約10分 26ピザ (下ごしらえ)

→ P.35 オーブン

(予熱あり) 予熱約10分

黒皿 下段

(下ごしらえ)では 黒皿は使用

できません

L°H

加熱時間の目安 約16分



材料	斗(直径24cmのピザ1枚分)
	小麦粉(強力粉) · · · · · · · 70g
\mathcal{L}	小麦粉(薄力粉) ············· 30g 砂糖·······大さじ1弱(約6g)
0	砂糖大さじ1弱(約6g)
Į	. 塩小さじ1/4(約1.5g)
ドラ	イイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)
	·····小さじ ½(約1.5g)
ぬる	るま湯 50~60mL
オリ	リーブ油大さじ1弱(約10g)
	ザソース(市販の物) ····・・ 適量
	「玉ねぎ(薄切り)・・大½個(約50g)
	ベーコン(たんざく切り) ····· 30g
	サラミソーセージ(薄切り)・・・ 8枚
(R)	ピーマン(輪切り)・・・・・・ 1個
	マッシュルーム缶(スライス)

·····小½缶(約25g) スタッフドオリーブ(薄切り)…… 4個

ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物) 60q

塩、こしょう…………… 各少々

作りかた

- ●ポリ袋(市販)に倒とドライイースト を入れて混ぜ合わせる。
- ② ①にぬるま湯とオリーブ油を入れて 5分間こねる。

この時、ポリ袋に少し空気を入れて 口を閉じると、簡単に両手でこねる ことができる。(簡単パン作りかた ④ 参照 (→ P.80)

- **③**②をテーブルプレートの中央にのせ |レンジ|発酵|仕上がり調節|中||約10分| 一次発酵させる。(発酵の目安は簡単 パンのコツ(→ P.80))
- 母のし台に少し打ち粉(強力粉・分量 外)をして、袋から取り出す。
- **6** 生地をかるく押して中のガスを 抜き、丸める。
- ⑥ 丸めた生地を直径24cmくらいの 円形にのばして、オーブンシートを 敷いた黒皿にのせる。
- **⑦** のばした生地にフォークで穴をあけ、 ピザソースを塗り、®を並べてかるく 塩、こしょうをし、チーズとオリーブを 全体に散らす。
- ❸焼き物・焼き菓子 26ピザに設定し、 スタートして予熱する。
- **⑨** 予熱終了音が鳴ったら、⑦を下段 に入れて焼く。

「レンジ発酵の使いかた」 (→ P.42)

カルツォーネ (野菜の包みピザ)



材料(1個分)

ピザの生地 (材料・作りかたはピザ参照)・・・・・・・1 枚分 · ブロッコリー(ひとくち大に小さく切る) パプリカ(薄切り)・大½個(約40g) A しめじ(石づきを取る) ······½株(約80g) 玉ねぎ(薄切り) … ¼個(約60g) ベーコン(たんざく切り) 3枚(約50g) オリーブ油 …… 大さじ1 ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物) 100a 塩、こしょう …… 各少々

作りかた


- フライパンにオリーブ油を熱し、 Aを手早くいためて塩、こしょうを ふり、冷ます。
- ② ピザ作りかた①~⑤を参照して 生地を作る。
- ❸ 生地を直径24cmくらいの円形に のばす。
- ◆生地の片側に①の具をのせ、チーズ を散らし、2つ折りにし、合わせ目を 指でつまんでしっかりと閉じる。
- 6 生地の表面にオリーブ油(分量外) を塗り、オーブンシートを敷いた黒皿 にのせる。
- ❸ピザ作りかた⑧、⑨を参照して焼く。

市販のピザを焼くときは

市販のピザを焼くときは、手動調理で 様子を見ながら焼く。

ピザをのせた黒皿を下段に入れ、 オーブン 予熱なし 200℃冷凍の場合

|23~30分|、冷蔵の場合||15~28分|焼く。 予熱をしてから焼くときは、冷凍の場合 |10~18分、冷蔵の場合|10~15分焼く。



「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」 (→ **P.40** 「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 (→> P.41

26ピザ のコツ

●一度に焼ける分量は 黒皿1枚分です。

●焼き上がったピザを切り分けるときは キッチンばさみを使うと便利です。

●焼きが足りなかったときは

オーブン 予熱なし 200℃ で様子を見ながら焼きます。 → P.41

●市販のピザは |焼き物・焼き菓子||26ピザ| では焼けません。 市販のピザを焼くときはを参照して焼きます。

600W 加熱時間

__レンジ 1分30秒~2分

→ P.36



手動調理 黒皿は使用 できません 600W 加熱時間 2~3分 レンジ

コーヒーゼリー べっこうあめ

材料(6個分)

作りかた

して広げる。

して取る。

加熱します。

1 まな板にアルミ

ホイルの表を上に

2 小さめの耐熱容

器に砂糖と水を入

……… 大さじ4

水 …… 大さじ1

れて|レンジ|600W||2~3分|加熱

し、少し黄色に色づいたら取り出す。

❸ 熱いうちに②をアルミホイルの上

に好みの大きさに流し、楊枝をつけ

る。冷めたらアルミホイルから剥が

「レンジ加熱の使いかた」 → P.36

もちを柔らかくするコツ

パックや包装を外し、水にくぐらせてから

とくにかたい切りもちの場合は、水を

はった深めの皿に入れて加熱します。

→ P.36



材料(1個分)

(粉ゼラチン・・・・ 大さじ1(約10g) 水・・・・・・・・ 大さじ2
0	水 大さじ2
	インスタントコーヒー・・大さじる 砂糖・・・・・・・・・・・ 60g
O	砂糖 60g
	····· カップ 2
ホイ	イップクリーム 少々

作りかた

- 容器に⑥を合わせて入れ、粉ゼラ チンを水でしとらせておく。
- ❷容器に①と®を合わせて入れ、水を 半量加えながらよく混ぜ、レンジ 600W 1分30秒~2分 加熱する。
- **③**残りの水を加えて混ぜ、水でぬらした 型に流し入れて冷蔵室で冷やしかため、 食べるときにホイップクリームを飾る。

レモンゼリー

インスタントコーヒーをレモン汁 (1½個分・約70mL)に換える。

オレンジゼリー

インスタントコーヒーと水をオレンジ ジュース(カップ2)に換える。 砂糖は好みで調節する。

グレープゼリー

インスタントコーヒーと水をグレープ ジュース(カップ2)に換える。 砂糖は好みで調節する。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.36

切りもち・市販の パックもちを使って

加熱時間 _レンジ 50秒~1分

(**→** P.36)

できません

黒皿は使用

※焼き色はつきません

いそべ巻き



600W

材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50g) を皿にのせ、割りじょうゆ、または 生じょうゆを少々かけてレンジ 600W |50秒~1分||加熱する。すぐにのりを 巻く。

あべ川もち



材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50g) に、砂糖を混ぜたきな粉をまぶして 皿にのせ レンジ 600W 50秒~1分 加熱する。

[ひとくちメモ]

■にラップを敷くと、もちが皿につか ないでラクに取れます。

フルーツ大福



材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50g) は、片栗粉を敷いた皿にのせる。 レンジ 600W 50秒~1分 加熱し、ふ くらんだもちの上にひとくち大に丸 めたあんと好みのフルーツ(いちご・ 甘栗など)をのせて包み込む。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.36

手動調理

(予熱あり) 16~22分

オーブン

→ P.40

予熱 約9分

160℃

加熱時間

黒皿 下段

材料(黒皿1枚分) 小麦粉(薄力粉) · · · · · · 140 q バター(室温に戻す) · · · · · 70 q 砂糖 ······50q 卵(溶きほぐす) ・・・・・・・・・・・ ½個 バニラエッセンス ……… 少々

作りかた

- がターはハンドミキサーで白っぽ くなるまでよく練り、砂糖を加えて、 さらによく混ぜる。
- 2 卵を加えてクリーム状になるまで よく混ぜ、バニラエッセンスを加える。
- ❸ 小麦粉をふるいながら加え、木しゃ もじでさっくりと混ぜる。ひとつに まとめてラップで包み、冷蔵室で約 1時間休ませる。
- 4 生地をラップの間に挟み、めん棒 で5mmの厚さにのばす。



⑤ 上のラップを外し、直径3cmの型で 抜き、黒皿にアルミホイルを敷き、クッ キーの並べかたの図のように並べる。



6 オーブン 予熱あり 160℃ 16~22分 に設定し、スタートして予熱する。

₹ 予熱終了音が鳴ったら⑤を下段に 入れて焼く。

「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」 → P.40

型抜きクッキー 絞り出しクッキー アーモンドクッキー

材料(黒皿1枚分)


小麦粉 (溥刀粉) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	200
バター(室温に戻す)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	800
沙糖	40g
卵(溶きほぐす) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	%個
バニラエッセンス ・・・・・・	少々
ドライフルーツ(小さく切った物)・・・・・	適量

作りかた

- **①** 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で作り、菊型の口金をつけた絞り 出し袋に入れる。
- ❷黒皿にアルミホイルを敷いて①を クッキーの並べかたの図のように絞 り出し、上にドライフルーツを飾る。

❸ 型抜きクッキー作りかた⑥、⑦を

参照して焼く。



クッキーの並べかた

材料(黒皿1枚分)
④ 小麦粉(薄カ粉)・・・・・・・ 110g ベーキングパウダー・・・ 小さじが
🍑 ベーキングパウダー … 小さじ½
バター(室温に戻す)・・・・・・・・35g
砂糖 ······ 35g
卵(溶きほぐす) ・・・・・・・・ 20g
スライスアーモンド 60g

作りかた

- 型抜きクッキー作りかた ①~③の 要領で作り、バニラエッセンスの換わりに スライスアーモンドを加え、Aを合わせて ふるい入れて混ぜる。
- ❷ 黒皿にアルミホイルを敷いて ①を クッキーの並べかたの図のように 大さじ1ずつこんもりと落とす。
- ❸ 型抜きクッキー作りかた⑥、⑦を 参照して焼く。

クッキーのコツ

●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らない ようにします。

●生地がベタつくときは ラップで包み、冷蔵室でしばらく冷やして

から作ります。 打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当り が悪くなります。

- ●生地の大きさや厚みはそろえて 大きさや厚みが違うと、焼き上がりに むらができます。
- ●市販の生地を使うときは 生地の種類により焼けかたが違うので、 様子を見ながら焼きます。

●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くらい もちます。ラップに包んで保存しておき ます。

- ●焼き上がったらすぐ取り出す そのまま庫内に置くと、余熱で焦げ過ぎる ことがあります。
- ●焼きむらが気になるときは 残り時間3~4分で黒皿の前後を入れ換えて さらに焼きます。

オート調理 (下ごしらえ)では 黒皿は使用 レンジ 200W できません 1~2分 焼き菓子 (下ごしらえ) 28スポンジケーキ オーブン 黒皿 下段 (予熱なし)

→ P.34

スポンジケーキ(デコレーションケーキ)

加熱時間の目安 約40分



作りかた

- ●型にバター(分量外)を塗って硫酸紙 (ケーキ用型紙)を底と側面にぴったりと 敷く。⑥を合わせ|レンジ|200W||1~2分| 加熱して溶かす。(直径18cmの場合、その他 は右表を参照する。)
- 2 ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサーで

七分通り泡立てて 砂糖を加え、 ツノが立つまで 固く泡立てる。 (別立て法)



- ❷ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじ またはゴムベらで練らないように、粉 気がなくなるまでボウルの底からすく い上げるようにしてさっくりと混ぜ、 Aを加えて手早く混ぜる。
- ⑤ 一気に型に流し入れ、型をトントン とかるく落として空気を抜き、黒皿に のせて下段に入れ 焼き物・焼き菓子 28スポンジケーキ で焼く。
- 6 型ごと10~20cmの高さから 落として焼き縮みを防ぎ、型から取り 出して硫酸紙を剥がす。十分に冷まし、 ホイップクリームやくだものなどで 飾る。

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.36)

共立て法の作りかた

2 ボウルに室温に戻した卵を割り 入れ、ハンドミキサーで七分通り 泡立てる。

砂糖を加え、もったりするまで泡立て て(生地で「の」の字が書けてすぐに消 えない状態) からバニラエッセンスを

加える。 作りかた④ から同様に する。



28スポンジケーキ のコツ

●直径15~21cmのケーキが作れます。

材料	大きさ	直径15cm	直径18cm	直径21cm	
小麦粉(薄力粉)		50g	90g	120g	
砂糖	<u> </u>	50g	90g	120g	
卵		2個	3個	4個	
バケ	7—	10g	15g	20g	
牛乳		大さじ½	小さじ2	大さじ1	
作	0	約1分	約1分30秒	約2分	
作りか		焼き物・焼き菓子 28スポン		ポンジケーキ	
かた	(a)	仕上がり調節			
/_		やや弱	中	やや強	
加熱時間 の目安		約36分	約40分	約44分	

●ケーキの型は

金属製で側面は止め金などのないフラット な物を使います。

●卵やボウルはあたためると 泡立ちやすくなります。

●卵白の泡立ては十分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。

●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱なし 150℃で様子を見

ながら焼きます。 (→ P.41)

●表面がへこむときは

型から出し、底を上にして冷ますとよい でしょう。

スポンジケーキ作りのポイント

断面			A STATE OF THE STA	
状況	●ふくらみが悪い ●全体にきめ(目) が詰まっている ●かたくしまっている	●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめがあらく、粉がダマになって 残っている	●表面に目立つシワがある●全体にきめがあらい●中央部が沈む	●部分的に目の詰まったところがある●ふくらみやきめにむらがある
原因	●卵の泡立てかたが足りない●粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)●生地を長時間放置した●砂糖の量が少なかった	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない ●ボウルに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎて 卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)	●溶かしバターが均一に混ざっていない(バターが熱いうちに混ぜること)

→ P.35 マドレーヌ

焼き菓子

29マドレーヌ

(予熱あり)

オート調理

レンジ 200W

3~4分

(下ごしらえ)

予熱 約8分

オーブン

加熱時間の目安 約25分



作りかた

- **1** 型にバター(分量外)を塗って型紙 を敷く。
- 2 バターは容器に入れレンジ 200W 3~4分加熱する。
- ❸ 卵をハンドミキサーで七分通り 泡立て、砂糖を加え、もったりするまで 泡立てる。 Aを加えて混ぜ、小麦粉を ふるい入れ、木しゃもじで練らない ように混ぜ、②を加えて手早く混ぜる。
- ❷ 焼き物・焼き菓子 ||29マドレーヌ| に設定し、スタートして予熱する。
- **6** ③を型に分け入れ、 図のように黒皿の中央に 寄せて並べる。



マドレーヌの並べかた

6 予熱終了音が鳴ったら⑤を下段に 入れて焼く。

[ひとくちメモ]

- 溶かしバターはあたたかい物を使います。
- 加熱が足りなかったときは オーブン |予熱なし ||160℃|で様子を見ながら 追加加熱します。 → P.41

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.36)

オート調理

焼き物 焼き菓子

(予熱なし)

→ P.34

パウンドケーキ

材料 (19×8.5cm、高さ6cmの金属製パウンド型1個分)

▲ 小麦粉(薄力粉)··········· 100g

砂糖 ······ 80g

バター(室温に戻す)······ 100a

卵(溶きほぐす) 2個

バニラエッセンス ……… 少々

レーズン、アンゼリカ、チェリーなどの

ドライフルーツ(細かくきざみ、ラム酒

大さじ1につけた物) · · · · · 60g

● 型にバター(分量外)を塗って硫酸紙

(ケーキ用型紙)を敷く。


ベーキングパウダー … 小さじり

黒皿 下段

(下ごしらえ)では

黒皿は使用

できません






焼き菓子 31ブラウニー

→ P.34

(予熱なし) オーブン

5~6分



(下ごしらえ)では

オート調理

加熱時間の目安 約29分



材料(黒皿1枚分)
「小麦粉(薄力粉) ·········· 250g
☆ 小麦粉(薄力粉)・・・・・・・ 250g☆ ココア・・・・・・ 50gベーキングパウダー・・ 小さじ1強
砂糖······ 150g
バター(室温に戻す) ······ 150g
卵 (溶きほぐす)3個
チョコレート 100g
® レーズン(ぬるま湯で戻す) ·· 100g くるみ (あらみじん切り) ·· 150g バニラエッセンス······· 少々
[©] [くるみ (あらみじん切り) ·· 150g
バニラエッセンス 少々

作りかた

- 28cm幅のオーブンシートを正方 形に切り、四隅に1cmほど切り込み を入れ、その部分を折り込んでおく。
- ② ボウルにバターを入れ、ハンドミキ サーで練り、砂糖を2回に分けて加え、 よく混ぜ、バニラエッセンスを加える。 卵を少しずつ加えながら混ぜ、ドライ フルーツを加えて木しゃもじで混ぜ合 わせる。Aを合わせてふるい入れ、 練らないようにして混ぜる。
- ❸ ②を型に入れ、型をかるく落として生地 を詰め、生地の中央をくぼませて表面 をならし、黒皿にタテにのせて下段 に入れる。
- ❷ 焼き物・焼き菓子 ||30パウンドケーキ| で焼く。

〔ひとくちメモ〕

作りかた

- ドライフルーツの換わりに、薄切りの バナナ(約100g)ときざんだチョコレー ト(約30g)を加えてチョコバナナケー キにしてもよいでしょう。
- 加熱が足りなかったときは
 オーブン
 予熱なし 150℃ で様子を見ながら 追加加熱します。 → P.41

■パウンドケーキを19×10cm、高さ8.5cmの金属製のパウンド型で焼くときは

材料は、小麦粉(薄力粉)200g、ベーキングパウダー 小さじ% 、砂糖 120g、 バター 120g、卵3個、バニラエッセンス少々、ドライフルーツのラム酒づけ 100gで生地を作り、「焼き物・焼き菓子||30パウンドケーキ| 仕上がり調節 |強| で 焼きます。

- ②オーブンシートの大きさにアルミ ホイルで四角形の型を作り、黒皿の 中央にのせ、アルミホイルの前後の 部分を黒皿のふちに折り込んで付け る。さらに、もう1枚のアルミホイ ルを1枚目と交差するようにのせ、 同様に両サイドも黒皿のふちに折り 込んで付ける。
- ❸アルミホイルの表面に少しバター (分量外)を塗って①のオーブンシート をつける。
- ④チョコレートは砕いて容器に入れ、 |レンジ|200W||5~6分|途中かき混ぜ| ながら加熱して溶かす。
- ⑤ボウルにバターを入れ、ハンドミ キサーで練り、砂糖を加えて良く混 ぜる。卵を加えて混ぜ、バニラエッ センスと④を加えてさらに混ぜる。
- ⑥ ®を混ぜ込み、 ⑥を合わせてふる い入れ、練らないように混ぜる。
- ●黒皿に流し入れ、表面を平らにし て 下段に入れ 焼き物・焼き菓子 31ブラウニーで焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.36

● 加熱が足りなかったときは オーブン 予熱なし 170℃ で様子を見ながら 追加加熱します。(→ P.41

焼き物 焼き菓子

31ブラウニー

(予熱なし) → P.34



マフィン

仕上がり調節 強 加熱時間の目安 約35分



材料(直径6cmのマフィン型9個分)
砂糖······ 100g
バター(室温に戻す) ······ 150g
卵(溶きほぐす) 2個
牛乳 ······ 100mL
バニラエッセンス・・・・・・・ 少々

作りかた

- がターはハンドミキサーでよく練 り、砂糖を加えてよく混ぜる。
- ❷卵を加え、クリーム状になるまで よく混ぜ、バニラエッセンスを加える。
- ❸ Aをふるい入れ、木しゃもじでさ っくり混ぜ、牛乳を入れてさらに混 ぜる。
- 43をマフィン型に分け入れ、黒皿 に並べて下段に入れ|焼き物・焼き菓子 31ブラウニー 仕上がり調節強で焼く。

チョコチップマフィン

材料・作りかた

作りかた③で粉を加えてからチョコ チップ(30g)を混ぜ込み、牛乳を入 れて混ぜる。

′マフィン、チョコチップマフィン、スコーンのコツ

●加熱が足りなかったときは |オーブン||予熱なし||170℃|で様子を 見ながら追加加熱します。(→ **P.41**)

仕上がり調節 やや強

レンジ 200W 1~2分 (下ごしらえ)

手動調理

予熱約9分 170℃ (予熱あり) 加熱時間 → P.40 12~16分



黒皿 下段

ロールケーキ



材料(12個分)
小麦粉(強力粉)・・・・・・ 120g 小麦粉(薄力粉)・・・・・・ 120g ベーキングパウダー・・小さじ1強 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(本) 小麦粉(薄力粉) ··········· 120g
♥ ベーキングパウダー・・小さじ1強
└砂糖······· 45g
バター(5mm角に切る)・・・・・・ 60g B 「卵(溶きほぐす)・・・・・ 大1個 牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎ 「卵(溶きほぐす) … 大1個
[□] 牛乳 ······ 40mL
〈つやだし用卵〉
「卵(溶きほぐす)・・・・・・・・・ ½個 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ½個
└ 塩 小さじ¼

作りかた

- ボウルに⑥をふるい入れ、バター を加えて手でつぶしながら粉と混ぜ 合わせ、パサパサの状態にする。
- ®を加えて手早く混ぜ、ひとまとめ にする。
- ❷生地をラップの間に挟んでのし台 にのせ、めん棒で1.5cm厚さにのば し、直径5cmの丸型で抜く。
- ❸黒皿にオーブンシートを敷いて ②を並べ、表面につやだし用卵を塗っ てから、下段に入れ 焼き物・焼き菓子 31ブラウニー 仕上がり調節 やや強 で 焼く。

[ひとくちメモ]

● 生地にコーンや、さいの目に切ったチー ズ、レーズンなどを加えてもよいでしょう。



材料(黒皿1枚分)	
小麦粉(薄力粉) … 60	g
砂糖60	
11/1/16	9
卵(室温に戻し、溶きほぐす)・・・・・・・ 3 (古
バニラエッセンス 少々	々
▲ 牛乳 大さじ	1
☆ 「牛乳 大さじ バター 大さじ1(約12g)	1)
あんずジャム(粒のある物は裏ごす)・・・・・・ 適覧	

作りかた

- 黒皿に薄くバター(分量外)を塗り、 硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷く。
- ② Aを合わせ レンジ 200W 1~2分 加熱し溶かす。
- ❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡立てて 砂糖を加え、共立て法の作りかた(→ P.72) を参照し、もったりするまで十分に泡立 て、バニラエッセンスを加えて混ぜる。
- ④ オーブン 予熱あり 170℃ 12~16分 に設定し、スタートして予熱する。
- ⑤ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじま たはゴムベらでボウルの底からすくい上 げるようにさっくりと粉気がなくなるま で混ぜ、②を加えて手早く混ぜる。
- 6 ①に⑤の生地を一気に流し込み、 底をたたいて、表面を平らにする。
- ₹ 予熱終了音が鳴ったら⑥を下段に 入れて焼く。
- 協き上がったらふきんの上に黒皿 を返し、硫酸紙を剥がして、焼き色の ついている面を上にしてあら熱を取る。
- 9 生地を裏返してナイフで1~2cm 間隔にすじをつけ、巻き終わりを2cm ほど残してあんずジャムを塗り、手前 から巻き、巻き終わりを下にして置いて 生地とジャムがなじんでから切る。

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.36) 「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」 (→ P.40)

オート調理

角皿 スチーム レンジ 200W 2~3分 (下ごしらえ)

18スフレチースケーキ スチーム (予熱なし) オーブン

黒皿 下段

(下ごしらえ)では

黒皿は使用

できません

(**→** P.33)

スフレチーズケーキ

加熱時間の目安 約59分



材料(直径18cmの底の抜けない金属製ケー

十至「胆力)
(カリームチーズ 120g) バター 25g
^(b) [バター ······ 25g
砂糖 ······ 70g
卵黄2個分
生クリーム(室温に戻す) · · · · · 80mL
牛乳 ······ 40mL
レモン汁 大さじ1弱
ブランデー 大さじ1弱
コーンスターチ(ふるう) ······· 30g
卵白 4個分

作りかた

- 型の底面にバター(分量外)を塗って 硫酸紙(ケーキ用型紙)を底にぴったり と敷く。内側にはふちまでたっぷりと バター(分量外)を塗り、硫酸紙は敷か ない。
- ② 耐熱性ガラスのボウルにAを入れ レンジ 200W 2~3分 加熱して柔 らかくし、なめらかになるまでハン ドミキサーでよく混ぜる。
- ❸②に砂糖の半量を入れ、しっかり 混ぜ、卵黄を加えてなめらかになる まで混ぜる。
- 4③に生クリーム、牛乳、レモン汁、 ブランデーを順に加え、そのつどハ ンドミキサーで混ぜ、コーンスター チを加えて木しゃもじでダマになら ないように混ぜる。
- ⑤別のボウルに卵白を入れ、七分通 り泡立て残りの砂糖を加え、ツノが 立つまで固く泡立てる。
- 64に⑤を3回に分けて加え、ボウ ルの底からすくい上げるように、さ っくりと泡をこわさないようにして 生地となじませながら混ぜる。

オート調理

→ P.33

● 6を型に入れ、かるくたたいて空気

❸黒皿に厚めのペーパータオルを2枚

重ねにして敷き、⑦をのせ、水カップ1

(約200mL)を黒皿に注ぎ、下段に入れ て 角皿スチーム 18スフレチーズケーキ

❷焼き上がったら、型とケーキの間に ナイフを入れ、すき間を作る。ケーキが 型の高さくらいまで沈み、完全に冷め てからゆっくりと型から取り出す。

● 裏ごししたあんずジャム(大さじ1)と ブランデー(小さじ1)で溶いた物をスフ

レチーズケーキの表面に塗ってもよいで

■ スフレチーズケーキは、熱いうちに型

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.36)

18スフレチーズケーキのコツ

●スチーム効果を出すために、食品を

のせた黒皿に水カップ1(約200mL)

●ケーキの型は底の抜けない金属製

底の抜ける型を使うときは、底面よ

りひとまわり大きく切った硫酸紙

(ケーキ用型紙)を側面まで、貼りつ

●加熱が足りないときは、オーブン

|19蒸しチョコレートケーキ|のコツ

1回に作れる分量は、直径7.5cm、

高さ4cmのスフレ型4~6個までです。

オーブン 予熱なし 140℃ で様子を

蒸しチョコレートケーキの並べかた

ペーパータオル

(容器の滑り止めのため、

黒皿に敷きます。)

見ながら追加加熱します。(→ P.41)

●加熱が足りなかったときは

予熱なし 150℃ で様子を見なが

ら追加加熱します。 → P.41

の水を注ぎ入れて加熱します。

の型を使います。

けてから使います。

●分量は

から出すとくずれてしまいます。

を抜く。

で焼く。

しょう。

〔ひとくちメモ〕

レンジ 200W 4~5分 (下ごしらえ)

19蒸しチョコレートケーキ スチーム (予熱なし) オーブン



蒸しチョコレートケーキ

加熱時間の目安 約56分



材料(直径7.5cm、高さ4cmスフレ型 6個分) ④ 小麦粉 (薄力粉) 大さじ1弱 (約8g) ココア...... 小さじ2 (約4g) 「ブラックチョコレート······ 70a B バター..... 40g ラム酒 ………………………小さじ1 卵(卵黄と卵白に分ける) ……2個 砂糖 ······50g

作りかた

- ◆ 容器に®を入れ レンジ 200W 4~5分で途中かき混ぜながら加熱 して溶かし、なめらかになったらラ ム酒を加えて混ぜる。
- 2 ボウルに卵黄と砂糖%量を入れ、 ハンドミキサーで白っぽくなるまで 混ぜ、① を加えてハンドミキサーの低速 でさっと混ぜる。Aを合わせてふるい 入れ、なめらかになるまで混ぜる。
- ❸ 別のボウルに卵白と塩ひとつまみ (分量外)を入れ、ハンドミキサーで かるく泡立ててから残りの砂糖を加 え、ツノが立つまで泡立てる。
- **4** ②に③の½量を加えて、ハンドミ キサーの低速で混ぜ、残りは木しゃ もじでさっくり混ぜて容器に分け入 れる。
- ⑤ 黒皿に厚めのペーパータオルを2枚 重ねにして敷き、水カップ1(約200mL) をペーパータオルへ注ぎ入れ、その上に ④を蒸しチョコレートケーキのコツの 並べかたの図のように並べ、下段に入れ | 角皿スチーム | 19蒸しチョコケーキ | で 加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.36)

16蒸しパン (予熱なし)

角皿 スチーム

スチーム

オート調理

→ P.33 オーブン



加熱時間の目安 約40分

黒皿 下段



材料 (直径約8cmのアルミカップ8個分卵(溶きほぐす)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サラダ油 大さじ
牛乳 ······ 75m
小麦粉 (薄力粉) ········· 100▲ ベーキングパウダー ·········· 小さじ1弱(3g)
ベーキングパウダー
- ··········· 小さじ1弱(3g
レーズン (ラム酒につけておく)
20

作りかた

- ボウルに卵を入れ、砂糖を加えて ハンドミキサーで混ぜる。
- ②①にサラダ油、牛乳を順に加えて 混ぜ合わせる。Aをふるい入れ、ダ マが残らないようにさっくりと木し ゃもじで混ぜ合わせ、アルミカップに 8等分に分け入れ、レーズンをのせる。
- ❸黒皿に厚めのペーパータオルを2枚 重ねにして敷き、その上に②を図のよ うに中央に寄せて並べ、水カップ½(約 100mL)を注ぎ入れ、下段に入れ |角皿スチーム| 16蒸しパン|で焼く。



ペーパータオル (アルミカップの 滑り止めのため、 黒皿に敷きます。)

蒸しパンの並べかた

簡単蒸しパン

材料・作りかた


④の換わりに市販のホットケーキミッ クス(100g)、卵(1個)、サラダ油(大さ じ1)、牛乳(50mL)を混ぜ合わせ、アル ミカップに8等分に分け入れ、レーズン (20g)を散らし、同様に焼きます。

レンジ 500W 角皿 スチーム 4~5分 約4分 17柔らかプリン (下ごしらえ) (予熱なし) スチーム → P.33)オーブン

柔らかプリン



黒皿 下段



オート調理



かぼちゃのプリン

仕上がり調節 やや強

加熱時間の目安 約50分



加熱時間の目安 約46分

材料(直径7.5cm、高さ5.5cmの耐熱性ガラス容器6個分) 〈カラメルソース〉

水 ······ 大さじ½ 〈卵液〉
牛乳 ······ カップ1½ 生クリーム ······ 100mL
砂糖 50g 卵黄 (溶きほぐす) 4個分 バニラエッセンス 少々

作りかた

- 4~5分様子を見ながら加熱し、カラ メル色になったら水を加える。(このと き、ソースが飛び散るので注意すること)
- **2**型に、①を小さじ1ずつ入れる。
- ❸容器に®を合わせて入れ レンジ 500W 約4分 加熱し、かき 混ぜて砂糖を溶かします。卵黄と合 わせ、裏ごししてバニラエッセンス を加え、②の型に流し入れる。
- 4 黒皿に厚めのペーパータオルを2 枚重ねにして敷き、その上に③を図 のように中央に寄せて並べ、水カッ プ1 (約200mL)を注ぎ入れ、下段 に入れ、角皿スチーム 17柔らかプリンで 加熱し、あら熱が取れたら冷蔵室で冷やす。



ペーパータオル (容器の滑り止めのため、 黒皿に敷きます。)

柔らかプリンの並べかた [ひとくちメモ]

加熱します。 (→ P.41)

- 卵液の温度は約35~40℃にします。
- 加熱が足りなかったときは オーブン 予熱なし 140℃ で様子を見ながら追加

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.36)

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.36)



177 177 (1157、15111の)ハフレエ前の旧ガノ
かぼちゃ(正味) 200
A 分類 130m
B (溶きほぐす) ······· 21 生クリーム ······ 60m
「ラム酒 小さじ
ホイップクリーム 適

作りかた

- 型に薄くバター(分量外)を塗って おく。
- ②かぼちゃは皮をむいてひとくち大 に切り、ラップで包み飲み物・デイリー |6葉・果菜||仕上がり調節||強|| で加熱 し、裏ごしする。
- ❸容器に
 ⑥を合わせて入れ
- レンジ 500W 約1分10秒 加熱 し、かき混ぜて砂糖を溶かす。
- ◆®を加えてかき混ぜ、裏ごしして ◎を加え、②のかぼちゃを加えて、 よくかき混ぜる。
- ⑤①の型に分け入れ、厚めのペーパー タオルを2枚重ねにして黒皿に敷き、その 上に図のように中央に寄せて並べ、水 カップ1(約200mL)を注ぎ入れ、 下段に入れ|角皿スチーム||17柔らかプリン| 仕上がり調節やや強で加熱する。



-ペーパータオル (容器の滑り止めのため、 黒皿に敷きます。)

かぼちゃのプリンの並べかた

⑥あら熱が取れたら冷蔵室で冷やし、 ホイップクリームなど好みの物で飾る。 「6葉・果菜 の使いかた」 → P.26

1分~1分20秒 (下ごしらえ) 予熱約10分 (予熱あり) 180℃

レンジ 600W

手動調理

→ P.40) 加熱時間 35~40分

3~4分 できません

黒皿 下段

(下ごしらえ)では

黒皿は使用

シュークリーム



材料(9個分)

小麦粉(薄力粉、ふるっておく)
400
(3~4個に切る)・・・・・・400水・・・・・・・100ml
水························ 100ml
卵(溶きほぐす)・・・・・・ 2~3個
カスタードクリーム 適量
ホイップクリーム、粉砂糖 … 各適量

作りかた

- **①** 深めの耐熱容器に

 ②を入れ、

 小麦粉
 小さじ1をふるい入れ、おおいをしな いで レンジ 600W 3~4分で加熱し、 十分沸とうさせる。
- 2 材料の飛び散りに注意して残りの 小麦粉を一度に加え、木しゃもじでよ く混ぜて レンジ 600W 1分~1分20秒 加熱する。



バターと水を加熱するとき飛 び散ることがある。

深めの耐熱容器を使い、バターは3~ 4個に切って水と一緒に入れ、飛び 散りを防ぐために、小麦粉小さじ1を ふり入れてから加熱します。

●バターを大きなかたまりのまま加 熱すると飛び散ります。

❸卵を½量加え、よく混ぜてもち状 に練り上げる。



4 残りの卵を少しずつ加え、よく練る。 木しゃもじで生地をすくい上げたとき、 2~3秒後にゆっくり落ちてくる固さ になったら卵を入れるのをやめる。



⑤直径1cmの□金をつけた絞り出し 袋に入れる。黒皿にアルミホイルを敷

き、薄くバター (分量外)を塗り、 直径3~4cm の大きさに9個 絞り出す。

| 6 6 6 | 0 0 0 ホイル 0 0 0

シュークリームの並べかた

- 6 オーブン 予熱あり 180℃ 35~40分 に設定し、スタートして予熱する。
- → 予熱終了音が鳴ったら⑤を下段に 入れて焼く。
- ❸ 焼き上がったらすぐにアルミホイル から外し、十分に冷ましてから切り目を 入れてカスタードクリームとホイップ クリームを詰め、仕上げに粉砂糖をふる。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.36 「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」 → P.40

手動調理



600W 加熱時間

レンジ 4~6分



黒皿は使用

できません

→ P.36

カスタードクリーム



材料(シュークリーム9個分) 牛乳 ……… カップ1 小麦粉(薄力粉)・・・・・・ 大さじ1 コーンスターチ …… 大さじ1 . 砂糖 ······ 40a 卵黄(溶きほぐす) …… 2個分 ® //9- 25g バニラエッセンス …… 少々

作りかた

- 深めの容器に ②を合わせて入れ、 牛乳を少しずつ加えながら泡立て器 でかき混ぜる。
- ① ①に卵黄を少しずつ加えてよく混 ぜ レンジ 600W 4~6分 途中よくか き混ぜながら加熱する。手早く®を 加えて混ぜ、冷ます。

[ひとくちメモ]

● 加熱直後は柔らかめでも、冷めると固 さがでてきます。

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.36)

シュー のコツ

●バターと水は十分に沸とうさせる 沸とうが足りないと焼き色が濃く、ふ くらみが悪くなります。

●卵は生地の熱いうちに混ぜる 生地が冷めてくると卵の入る量が少な

くなり、上手に焼き上がりません。

●加える卵の量は

少な過ぎると、形が小さく、焼き色も 濃くなります。逆に多いとふくらまず、 平べったい仕上がりになります。

●生地の固さは

作り方④を参照し、最後の調整は卵を 数滴ずつ加えて行います。(卵が残る場 合があります。)

●生地に霧を吹く

予熱が終了するまでの間に、生地の表 面の乾燥を防ぐために、霧を吹いてお きます。

●卵を混ぜるとき

ハンドミキサーの低速を使うと生地が 簡単に作れます。

手動調理



→ P.40

予熱 約11分 200℃

オーブン 加熱時間 (予熱あり) 25~35分





アップルパイ



材料(直径21cmの金属製パイ皿1枚分)
小麦粉(強力粉) 100 (
小麦粉(薄力粉) 100 (
バター(2cm角に切り、冷たい物)・・・・・ 140g
冷水 ······ 90~110ml
りんごのプリザーブ 適量
〈つやだし用卵〉
「卵(溶きほぐす)1/2個
塩 小さじ½

作りかた

● ボウルに小麦粉を合わせてふるい

入れ、バターを 加えて指先で混 ぜ、冷水を加え て練らないよう に混ぜる。



2 バターの形が残っている状態で

ひとまとめに し、ラップで 包み、冷蔵室 で約1時間休 ませる。



のかるく打ち粉をしたのし台にのせ、 めん棒で長方形にのばす。


● ③を3つ折りにして合わせ面を下

にし、めん棒 で再び長方形 にのばし、こ れを2~3回 くり返す。



63mm厚さの25×40cmの長方形

にのばした上に パイ皿をふせて 型よりひとまわ り大きく切り、 残りで2cm幅の テープを8本切 り取る。



⑥パイ皿に生地をのせてぴったりと

敷き、まわりの 生地は切り落とす。



⑦ 底全体にフォークで穴をあける。



りんごのプリザーブを詰めてから、 つやだし用卵の 卵と塩を混ぜ合わ せてパイの周囲に 塗り、テープを 組んで端を貼り つける。



黒皿にのせる。 ⑩オーブン||予熱あり||200℃||25~35分| に設定し、スタートして予熱する。

● 予熱終了音が鳴ったら、⑨ を下段 に入れて焼く。

「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」

→ P.40

アップルパイのコツ

●型は金属製の物を 耐熱ガラス製の型では上手に焼けない

ことがあります。

●生地が扱いにくいときは バターが溶けて生地が柔らかくなるの で冷蔵室で20~30分休ませると作り やすくなります。

●冷凍パイシートを使うと便利

手動調理

レンジ 加熱時間 7~8分

→ P.36

600W

加熱時間 9~10分

600W

りんごのプリザーブ

材料(直径21cmのアップルパイ・2個分)

りんご(紅玉またはふじ) 3個

シナモン ……… 少々

1 りんごはタテ4つ割りにして5mm

厚さのいちょう切りにし、塩水につ

けてからかるく水洗いをして、水気

② 大きめの耐熱性容器に①とAを入

れてかき混ぜ レンジ 600W 9~10分

❸ アクを取って混ぜ、再び レンジ

600W 7~8分加熱する。シナモンを

加えて混ぜ、冷めてからざるにあげ

● りんごの出盛り期(秋)の紅玉が最適で

す。その時期にたくさん作って、1回分

「レンジ加熱の使いかた」 → P.36

● シナモンは好みで加減します。

ずつ冷凍しておくと便利です。

作りかた

て汁気を切る。

[ひとくちメモ]

レモン汁 ……… 大さじ1

黒皿は使用

できません

直径21cmのパイを焼くには、市販 のパイシート(1枚・約100gの物) 4枚が必要です。2枚ずつ重ねてのばし、 型に敷く分とテープを取る分です。

●焼きむらが気になるときは 残り時間10~15分ぐらいでパイ皿 の前後を入れ換えてさらに焼きます。

(予熱あり)

→ P.40

オーブン40℃ (発酵) 50~60分 25~40分 (下ごしらえ)



バターロール (ロールパン)



「小麦粉(強力粉)······ 200g
砂糖 大さじ2½
塩 小さじ½(約3g)
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)
············· 小さじ1(約2.5g)
「ぬるま湯(約40℃) ·· 20~40mL
В №(溶きほぐす)・・・½個(約25mL)
- 牛乳(室温に戻す)・・・・・・ 70mL
バター(室温に戻す) · · · · · · 30g
〈つやだし用卵〉
「卵(溶きほぐす)・・・・・・・・・・・1/2個

塩 ……… 小さじ¼

作りかた

入れ、Bを加えて手でかるく混ぜ、 バターを少しずつ加え、よく混ぜて ひとまとめにする。

2 生地がベトつかなくなり、ボウルか らくるんと離れるまでよくこねる。

❸ 台にたたきつけてのばしたり、半

分に折って押し たりしながら約 15分こね、生 地を丸める。



4 バター(分量外)を薄く塗ったボウ ルに入れ、霧を吹き、ラップか固く 絞ったぬれぶきんをかける。 黒皿にのせて下段に入れオーブン

予熱なし 発酵 40℃ 50~60分 一次発酵させる。

6 生地が2~2.5倍に発酵したら指に 小麦粉をつけ、生地の中央を刺して、

指の穴がそのま ま残れば発酵は 十分。



⑥ボウルをふせて生地を取り出し、手

でかるく押して 中のガスを抜く。



● 生地をスケッパー(または包丁)で

9個(1個約 42g)に切り分 ける。手でちぎ ると生地がいた んでふくらみが 悪くなる。

3 生地のひとつ ひとつを手のひ らか、のし台で表 面がなめらかに なるように丸め



∮ 丸めた生地をのし台に並べ、かた く絞ったぬれぶきんをかけて生地の 温度が下がらないようにして約20分 休ませる。(ベンチタイム)

● 生地を手のひら に挟み、すり合わ せるようにしな がら円すい形に し、さらにめん棒 で細長い三角形

にのばす。 (分量外)を薄く塗った 🛛 🖏 🗞 🗞 黒皿に巻き終わりを下

にして並べる。



バターロールの並べかた

⑫ 生地に霧を吹き、下段に入れ オーブン | 予熱なし||発酵||40℃||25~40分| 生地が2~2.5倍になるまで二次発酵さ せる。発酵後、黒皿ごと取り出し表面に つやだし用卵を薄く、ていねいに塗る。

170℃ 16~22分 170℃ 16~22分 に設定し、スタートして予熱する。 予熱終了音が鳴ったら⑩を下段に入 れて焼く。

[ひとくちメモ]

● 作りかた①の材料を全部もちつき機 に入れ、8~10分練ると生地が簡単に 作れます。この場合、ぬるま湯は20~ 25℃まで冷まして使います。

「オーブン発酵の使いかた」(→ P.43) 「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」

→ P.40

手動調理



グリル

→ P.39

加熱時間 7~12分 裏返して



黒皿 上段

※トースターで焼くよりも時間がかかります。

2~5分

トースト

材料

食パン(常温、冷蔵、冷凍・6枚切り)・・1~2枚

作りかた

● 食パンは黒皿の中 央に並べ、上段に入 れる。



②グリル 7~12分 で焼き、裏返し てグリル 2~5分 で焼く。

[ひとくちメモ]

- パンの厚さや種類によって焼け具合が 違います。様子を見ながら時間を調節し てください。
- 連続して焼くときは、表を「グリル」2~7分、 裏返してグリル 1~3分様子を見ながら 焼きます。
- 冷凍の食パンを使うときは、黒皿にくっつく のを防ぐため、オーブンシートを使います。

「グリル加熱の使いかた」 (→ P.39)

パン作りのコツ

●牛乳は室温に戻して

冷蔵室から出したての冷たい物を使う と、ふくらみが悪くなります。

●こね上げた生地の温度は

25~27℃が最適です。夏場のように 室温が高いときは多少低めにします。

●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵不足のときは、様子を 見ながら時間を追加してください。

●生地が乾燥しないように

固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹 いたり湿り気をあたえます。表面が乾 燥するとふくらみが悪くなります。

●生地の扱いはていねいに

手のひらでかるく扱います。ちぎったり、 形が悪くてやり直したりすると、生地 がいたんでふくらみが悪くなります。

●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面に塗ります。た っぷり塗ると黒皿に流れ落ち、パンの 底が焦げてしまいます。

●発酵し過ぎたパン生地は

きれいにふくらみません。ピザや揚げ パンにするとよいでしょう。

●発酵温度を調節して

発酵温度は4段階に設定できます。 (30 ⋅ 35 ⋅ 40 ⋅ 45°C) 生地の初温、季節、分量などによっ て、使い分けます。基本の発酵温度 は40℃です。

焼き物 焼き菓子

レンジ 500W 約30秒 レンジ発酵8~12分

27簡単パン (下ごしらえ)

(→ P.34) オーブン

黒皿 下段

(下ごしらえ)では

里皿は使用

できません

簡単パン



材料(8個分)

小麦粉(強力粉)······ 150g 砂糖 …… 大さじ1(約9g) 塩 ………小さじ½(約2g) ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物) ······ 小さじ1(約2.5g) 水······ 90~100mL バター··········· 大さじ1(約12g)

作りかた

- を入れて混ぜ合わせる。
- ② バターを容器に入れ レンジ 500W 約30秒加熱して溶かし、水を加える。
- ❸②を①に入れて ポリ袋の口を閉じ、 振って粉と水分を よく混ぜ合わせる。



- ₫10分間十分にこねる。この時、 ポリ袋に少し空気を入れて口を閉じ ると、簡単に両手でこねることがで きる。
- ⑤④の生地を2~3cmの厚さに整え、 テーブルプレートの中央にのせ

レンジ 発酵 仕上がり調節 中 8~12分 一次発 酵させる。



6 のし台に少し打ち粉 (強力粉) をして、 生地を袋から取り出す。

⑦ 生地をかるく押して中のガスを抜き、

スケッパーま たは包丁で8個 (1個約33a) に切り分ける。



❸ 生地を手のひらで丸めてオーブンシート

を敷いたテーブ ルプレートの中 央に寄せて(写 真参照)並べる。



᠑生地に霧を吹 きレンジ発酵 仕上がり調節中



8~12分 二次発酵させる。

● 発酵が終わったら、生地をのせたオー ブンシートの両端を引いてすべらせながら 黒皿に移し、下段に入れ焼き物・焼き菓子 | 27簡単パン | で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.36) 「レンジ発酵の使いかた」 → P.42

27簡単パンのコツ

●1回の分量は

表示の分量です。手軽に簡単に、短時 間で作れる最適分量です。

●使えるポリ袋は

市販の25×35cmほどの大きさで、 電子レンジで使える半透明の袋が適し ていますが、透明なポリ袋でもよいで しょう。穴のあいていないことを確認 してから使いましょう。

●こね上げの目安は

粉のかたまりがなくなり、粘り気が出 て、ガムのように伸びるようになって、 生地が袋から離れて1つになるのが目 安です。





●発酵の仕上がり目安は

室温やイーストの種類によって多少 違ってきます。一次発酵は生地が網目状 になり1.2~1.5倍になるのが目安です。





二次発酵は生地が1.5倍くらいになる のが目安です。





●発酵の時間は様子をみて

季節や室温、テーブルプレートの冷え 具合によって違います。一次発酵は8~ 12分発酵させ、二次発酵で調節します。

	ふくらみが小さい	ふくらみが大き
二次発酵	13~20分	5~7分

●生地が乾燥しないように

分割や成形のときは固く絞ったぬれぶ きんをかけたり、ポリ袋に入れておき ます。

●生地の丸め(成形)かたは

なめらかな面を表にして切り口を中に かくすように丸め、裏側の開いている 部分を指でつまんで閉じます。

●パンの表面につやを出したいときは 焼く直前に、生地の表面に塩少々を加 えた溶き卵を薄く塗ります。

●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱なし 160℃ で焼きます。

→ P.41

オート調理

焼き物

焼き菓子

レンジ発酵 8~12分

(下ごしらえ) → P.34 オーブン

黒皿 下段

グラハムパン

加熱時間の目安 約30分



材料(1個分)

A	小麦粉(強力粉)・・・・・・ 120g 全粒粉(あらびき)・・・・・ 30g 砂糖 ・・・・・・・ 大さじ1(約9g) 塩 ・・・・・・・・ 小さじ ⅓(約2g)
۲:	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)
	····································
	90~100mL
11.	ター ··········· 大さじ1(約12g)

作りかた

- て生地を作り、一次発酵、ガス抜きを しながらひとつに丸める。 (→ P.80)
- 2 丸めた生地をだ円形にのばし、タ テ%を内側に折り込み、残った%を 手前から折りたたみ、合わせ目をしっ かり閉じる。
- ❸ オーブンシートを敷いたテーブルプ レートの中央に生地を置きレンジ発酵 仕上がり調節 中 8~12分 二次発酵さ せる。
- 4 ③の生地に霧をふいて表面を湿ら せ、全粒粉(分量外)■ をふりかける。
- 6 生地の中心に包 丁かかみそりで切 り目を1本入れる。

⑥ 簡単パン作りかた⑪を参照して焼く。 (→ P.80)

「レンジ発酵の使いかた」 (→ P.42)

油で揚げない (下ごしらえ)では 黒皿は使用 カレーパン できません



材料(8個分)


簡単パンの生地

(材料・作りかたは (→ P.80)) · · 1回分 市販のレトルトカレー · · 1袋(約200g) A 玉ねぎ(みじん切り)······ ½個 小麦粉(薄力粉)・・・・・・ 大さじ 1½ 煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油または ひまわり油大さじ1強で作る)・・・・・・ 適量 (作りかたは → P.64) 小麦粉(薄力粉)・・・・・・・・ 大さじ2

卵(溶きほぐす)……… 1個

作りかた

- レトルトカレーを深めの皿に移し、 Aを加え、よく混ぜ合わせ レンジ 200W 7~10分途中かき混ぜながら加熱し、 冷めてから8等分しておく。
- ❷ 簡単パン 作りかた ① ~⑦を参照し て一次発酵、ガス抜きをし、8個(1 個約33g)に切り分け、生地を丸める。 → P.80
- ❸ だ円形にのばし①の具を包み、閉 じ口をしっかり止める。
- 4③に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につけオーブンシートを敷いたテー ブルプレートに並べレンジ 発酵仕 上がり調節 中 8~12分 二次発酵さ せる。
- 6 簡単パン 作りかた ⑩を参照して焼 <。(**→** P.80)



油で揚げないカレーパンの並べかた

「レンジ加熱の使いかた」 → P.36 「レンジ発酵の使いかた」 → P.42

簡単あんパン



材料(8個分)

簡単パンの生地

(材料・作りかたは → P.80)·· 1回分 つぶあん 200g 桜の花の塩漬け ………4個 〈つやだし用卵〉

- (/ = 0 / 1391- /
卵(溶きほぐす) ½値
└塩 小さじり

作りかた

- 1分30秒~2分 途中かき混ぜなが ら加熱し、冷めてから8等分して丸め ておく。
- ❷ 桜の花の塩漬けは水に30分~1時 間つけて塩抜きをし、水気を切って おく。
- ❸ 簡単パン作りかた①~⑦を参照し て一次発酵、ガス抜きをし、8個(1 個約33g) に切り分け、生地を丸め る。(→ P.80)
- 4 円形にのばし①のあんを包み、閉じ 口をしっかり止め、オーブンシートを 敷いたテーブルプレートに並べる。

生地に霧を吹き レンジ 発酵 仕上が り調節中8~12分二次発酵させる。

- ⑤ 生地の表面をかるく押して平らにし、 表面につやだし用卵を薄く、ていねい に塗る。半分は中心を指でおしてヘソ をつけ、上に桜の花をのせる。残り半 分にはけしの実を散らす。
- ⑥ 簡単パン作りかた⑪を参照して焼 <. (→ P.80)

[ひとくちメモ]

●つぶあんをうぐいす豆やクリームに換 えてもよいでしょう。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.36

「レンジ発酵の使いかた」 → P.42



材料(4人分)

牛乳(脂肪分3.0%以上の物) ··500mL ヨーグルト(種菌) (市販のプレーンタイプ)…50~100g

作りかた

- 使用するふたつきの耐熱性の容器 は熱湯で殺菌し、乾かしておく。
- 2 容器に牛乳を入れてふたをして レンジ 600W 5~6分 加熱し、約80℃ くらいまであたためる。
- ❸ 人肌くらいまで冷ました牛乳に ヨーグルトを加え、かたまりが残らな いようにスプーンなどでよく混ぜる。
- ◆ ふたをして レンジ 発酵 仕上がり 調節やや弱約90分発酵させる。
- ⑤終了音が鳴ったら再び レンジ 発酵 仕上がり調節 やや弱 60~90分、 牛乳が好みのかたさにかたまるまで 発酵させる。
- 6 加熱が終わったら、あら熱を取り、 冷蔵室で冷やす。

[ひとくちメモ]

お好みでジャムやくだものを加えたり、 カレーやタンドリーチキンなどに加えても よいでしょう。

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.36)

「レンジ発酵の使いかた」 → P.42

ヨーグルトソース



材料(4人分)	
手作りヨーグルト	大さじ2
クリームチーズ	··· 40g
マヨネーズ	大さじ1
塩	谪量

材料を混ぜ合わせ、お好みで塩を加 え、サラダなどに。

カスピ海ヨーグルト



材料・作りかた

ヨーグルトを参照する。種菌(スター ター)として市販のプレーンヨーグル トの換わりに、カスピ海ヨーグル トを使いレンジ 発酵 仕上がり調節 |弱||で発酵させる。発酵時間は3~6 時間を目安にする。(種菌の状態や室 温によって発酵時間を加減する。)

「レンジ発酵の使いかた」 (→ P.42)

ヨーグルト作りのコツ

●1回の分量は

牛乳の分量は500mLです。500mL 以外の分量では、加熱時間や発酵時間の 調節が必要です。

●容器はふたつきの耐熱性の物を

使う直前に熱湯で殺菌をして、乾かし てから使います。スプーンやカップな ども清潔な物を使います。

●使用する牛乳は

新鮮な普通牛乳で脂肪分3.0%以上の 物を使います。低脂肪乳を使うと水っ ぽくなってしまいます。高温殺菌 (120~140℃表示) した牛乳でも、 80℃ぐらいにあたためてから使ってく ださい。乳酸菌は60℃以上になると死 んでしまいます。ヨーグルトを加える ときの牛乳の温度に注意してください。

●種菌(スターター)は

- ●市販されている新鮮なプレーンヨー グルト(無脂肪固形分9.5%、乳脂 肪分3.0%の物)を使います。
- ●無脂肪固形分や乳脂肪分の違う物 や、糖分、果肉などが入ったヨーグ ルトでは上手に作れません。
- ●種菌の分量が多いほど作りやすく
- ●手作りのヨーグルトは種菌(スター ター)として使わないでください。

●でき上がりの目安は

牛乳がかたまったらでき上がりです。 手早くあら熱を取り、早めに冷蔵室に 入れてください。そのままにしておく と発酵が進み、酸っぱさが増します。

●保存方法、保存期間は

冷蔵室に保存し、2~3日の間に食 べきってください。

保証とアフターサービス

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確 かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよく お読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打 ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理を依頼されるときは出張修理

→ P.51~53 に従って調べていただき、なお異常のあると ______ きは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買 い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品 名	日立オーブンレンジ					
形 名	(銘板に書いてあります)					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	(できるだけ具体的に)					
ご 住 所	(付近の目印等も併せてお知らせください)					
お 名 前						
電話番号						
訪問ご希望日						
A CALLERY AND A CONTRACT OF THE CONTRACT OF TH						

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受 けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきま

●このオーブンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzど ちらの地域でもご使用になれます。

(部品交換の必要はありません。)

●ご転居されたり、移動したりした場合には、販売店ま たは電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを 行ってからご使用ください。 → P.9、12

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせくださ L1°

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。技術者の人件費、技 術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費 等が含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理に関するご相談はエコーセンターへ TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(月~土) 9:00~17:30(日·祝日)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

※上記内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~ 17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。

- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

1:	±	様				
電					源	交流100V、50Hz-60Hz共用
電	消	費	Ī	電	カ	1,450W
電子レンジ	高	周	波	出	カ	1,000W ^{※1} 、800W、600W、500W、200W相当、100W相当
ジ	発	振	周	波	数	2,450MHz
グ リ ル		ル	消費電力1,330W(ヒーター1,280W)			
オ ー ブ ン		ン	消費電力1,330W(ヒーター1,280W)			
温	度	調	節	範	囲	発酵、100~210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
外		形	寸		法	幅483×奥行386×高さ330mm
加	熱	室(剪効	寸	法	幅295×奥行316×高さ220mm
質			量	(重	量)	約13kg
電	源	-	ドの	長	さ	約1.4m
消費電力量の目安 **3						
区		5	}		名	D
電子レンジ機能の年間消費電力量		力量	55.0kWh/年			
オーブン機能の年間消費電力量		力量	14.3kWh/年			
年間待機時消費電力量			電力	〕量	0.0kWh/年 ^{※2}	
年	間	消費	費 電	力	量	69.3kWh/年

- ※1 高周波出力1,000Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。
- ※2 コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。(表示部「0」表示時約2W)
- ※3 年間消費電力量 (kWh/年) は省エネ法・特定機器 「電子レンジ」 測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- ※3 実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE (ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。 (規定の除外項目を除く) JIS C 0950: 2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、

お役に立ちます。

購入店名

ご購入年月日

電話(

年

)

月

●長年ご使用のオーブンレンジの点検を!

●オーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は 製造打ち切り後8年です。

愛情点検



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ●スタートボタンを押しても食品が加熱されない。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や火花 (スパーク)が出る。
- ●本体に触れるとビリビリと電気を感じることがある。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中 止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

日

このオーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

② 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111